




**PARTS
CATALOGUE
CATALOGO
DE REPUESTOS**

250GETO'07 (6S33)
L250GETO'07 (6S43)

250GETO/L250GETO
PARTS CATALOGUE
©2006 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st edition, September 2006
All rights reserved.
Any reprinting or unauthorized use
without the written permission of
Yamaha Motor Co., Ltd.
is expressly prohibited.
Printed in Japan.

250GETO/L250GETO
CATALOGO DE REPUESTOS
©2006 por Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edición, septiembre 2006
Todos los derechos reservados.
Toda reproducción o uso no autorizado
sin el consentimiento escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
quedan expresamente prohibidos
Impreso en Japón.

FOREWORD

This Parts Catalogue is related to the parts for the model(s) on the cover page. When you are ordering replacement parts, please refer to this Parts Catalogue and quote both part numbers and part names correctly.

1. Modifications or additions which have been made after the issue of the Parts Catalogue will be announced in the Parts News.
It is advisable that you make the necessary corrections to the Parts Catalogue according to the Parts News.

2. Abbreviations

The following abbreviations are used in this Parts Catalogue.

“UR” Use specified parts number.

“UN” Use as many as needed.

“AP” Alternate Parts

“LM” Locally Made (Parts need to be ordered locally)

“F#” Frame No. (Applicable machine No.)

“O/S” Over Size

3. The number of components for assembly

- Parts, which are to be supplied in an assembly, are listed with a dot (.) in front of the part name as shown below.
- The numeral appearing to the right of each component part indicates the quantity of parts for each assembly unit.

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2F5-83310-60	FRONT FLASHER LIGHT ASSY	2	
115-83311-60	.BULB (6V-18W)	1	

4. Applicable colours of graphics are represented in the “REMARKS” as shown below.


PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
2N4-24110-00-X5	FUEL TANK COMP.	2	MXR
3J1-24240-10	.GRAPHIC, FUEL TANK	1	FOR MXR

5. Note that the illustrations for reference in finding parts numbers are not to be used for assembling. When assembling, please use the applicable service manual.

6. The asterisk (*) before a reference number indicates modified items after the first edition.

7. Applicable Serial No.

Engine Serial No.



8. Applicable Engine Starting Serial No.

Model	Serial No.	Model	Serial No.
250G	6S3-1000410	L250G	6S4-1000282

9. Applicable Colour Code

Abbreviation	Colour Name	Colour Code
DBN1	DARK BLUISH GRAY 1	008D

10. Quantity Column Information

Column No.	Name Of Q'ty Column	Applicable Model
1	6S33	250GETO
2	6S43	L250GETO

PROLOGO

Este catálogo de repuestos corresponde a las piezas para el o los modelos que figuran en la página de portada. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este catálogo y especificar correctamente el número y el nombre de las piezas.

1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informaciones de Recambios. Es recomendable que se hagan las correcciones necesarias en el Catálogo de Repuestos de acuerdo con las Informaciones de Recambios.

2. Abreviaciones

En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.

“UR” Usar el número de partes especificado

“UN” Usar la cantidad necesaria

“AP” Piezas sustitutivas

“LM” Fabricación local (Hay que pedir los repuestos en las cercanías)

“F#” N° de bastidor (N° aplicable a la máquina)

“O/S” Sobredimensionado

3. La cantidad de componentes para el montaje

- Los componentes, suministrados como conjunto, se describen con un punto (.) que precede al nombre del parte como se indica a continuación.
- La numeración que aparece a la derecha de cada descripción indica la cantidad de partes por cada unidad de conjunto.

CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2F5-83310-60	ENSAMBLAJE DE LA LUZ	2
115-83311-60	.BOMBILLA (6V-18W)	1

4. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna de “OBSERVACIONES”.



CODIGO N°	DESCRIPCION	CANT. OBSERVACIONES
2N4-24110-00-X5	COMP. DEL TANQUE	2 MXR
3J1-24240-10	.GRAFICO, DEL TANQUE	1 PARA MXR

5. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guía para la búsqueda de los números de partes y no deben usarse para el montaje. Durante el montaje, se recomienda usar el manual de taller correspondiente.

6. EL asterisco (*) antes del número de referencia indica los elementos modificados después de la primera edición.

7. Números de serie

N° de Serie del motor



8. Números de serie del motor

Modelo	N° de serie	Modelo	N° de serie
250G	6S3-1000410	L250G	6S4-1000282

9. Códigos de color aplicables

Abreviatura	Nombre de color	Código de color
DBN1	DARK BLUISH GRAY 1	008D

10. Informacion para la columna de cantidades

Columna N°	Nombre de la columna de cantidades	Modelo aplicable
1	6S33	250GETO
2	6S43	L250GETO

CONTENTS

SHEET1/2

TOP COWLING	A4
CYLINDER & CRANKCASE 1	A5
CRANKSHAFT & PISTON	A7
CYLINDER & CRANKCASE 2	B2
INTAKE	B3
CARBURETOR	B5
OIL PUMP	B7
OIL TANK	C1
FUEL 1	C3
FUEL 2	C5
GENERATOR	C6
ELECTRICAL 1	C7
ELECTRICAL 2	D1
ELECTRICAL 3	D2
ELECTRICAL 4	D4
STARTING MOTOR	D6
BOTTOM COWLING	D7
CONTROL	E3
BRACKET 1	E6
BRACKET 2	F1
POWER TRIM & TILT ASSY	F3
UPPER CASING	F7

INDEX

NUMERICAL INDEX	G1
-----------------------	----

SHEET2/2

UPPER CASING	A4*
LOWER CASING & DRIVE 1	A5*
LOWER CASING & DRIVE 2	B2*
LOWER CASING & DRIVE 3	B4*
LOWER CASING & DRIVE 4	C1*
FUEL TANK	C3*
STEERING GUIDE ATTACHMENT 1	C4*
STEERING GUIDE ATTACHMENT 2	C5*
REMOTE CONTROL BOX	C6*
REMOTE CONTROL ASSY 1	C7*
REMOTE CONTROL ASSY 2	D3*
METER	D6*
SWITCH & PANEL	D7*
REPAIR KIT 1	E1*
REPAIR KIT 2	E2*
REPAIR KIT 3	E3*

INDEX

NUMERICAL INDEX	G1*
-----------------------	-----

CONTENIDO

PAGINA1/2

SOPORTE SUPERIOR	A4
CILINDRO & CARTER 1	A5
CIGUENAL & PISTON	A7
CILINDRO & CARTER 2	B2
ADMISION	B3
CARBURADOR	B5
BOMBA DE ACEITE	B7
COMPONER Y PODER VARILLA	C1
COMBUSTIBLE 1	C3
COMBUSTIBLE 2	C5
GENERADOR	C6
EQUIPO ELECTRICO 1	C7
EQUIPO ELECTRICO 2	D1
EQUIPO ELECTRICO 3	D2
EQUIPO ELECTRICO 4	D4
MOTOR DE ARRANQUE	D6
CUBIERTA INFERIOR	D7
CONTROL	E3
SOPORTE 1	E6
SOPORTE 2	F1
COMPONER Y PODER VARILLA	F3
FUNDA SUPERIOR	F7

INDICE

INDICE NUMERICO	G1
-----------------------	----

PAGINA2/2

FUNDA SUPERIOR	A4*
IMPULSOR E INFERIOR 1	A5*
IMPULSOR E INFERIOR 2	B2*
IMPULSOR E INFERIOR 3	B4*
IMPULSOR E INFERIOR 4	C1*
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	C3*
ADITAMENTO GUIA DE GOBIERNO 1	C4*
ADITAMENTO GUIA DE GOBIERNO 2	C5*
CONTROL REMOTO COMPLETO	C6*
CONTROL REMOTO COMPL 1	C7*
CONTROL REMOTO COMPL 2	D3*
MEDIDOR	D6*
PANEL DE INTERRUPTOR	D7*
ESTUCHE REPARATION 1	E1*
ESTUCHE REPARATION 2	E2*
ESTUCHE REPARATION 3	E3*

INDICE

INDICE NUMERICO	G1*
-----------------------	-----




FIG. 1 TOP COWLING

SOPORTE SUPERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-42610-00-8D	TOP COWLING ASSY SOPORTE SUPERIOR COMPL.	1	1			
2	6R3-42647-00	.HOLDER, CLAMP BAND .MORDAZA DE ABRAZADERA	3	3			
3	92990-06100	.WASHER, SPRING .ARANDELA PLANA	6	6			
4	95380-06600	.NUT, HEXAGON .TUERCA	6	6			
5	6R3-42662-00	.DAMPER .AMORTIGUADOR	3	3			
6	6S3-42651-00	.HOOK .GANCHO	1	1			
7	6S3-42652-00	.HOOK .GANCHO	2	2			
8	97095-06012	.BOLT .PERNO	6	6			
9	92995-06600	.WASHER .ARANDELA	6	6			
10	61A-42615-01	.SEAL .SELLO	1	1			
11	61A-42613-01-4D	.MOLDING, AIR DUCT .MOLDURA CONDUCTO AIRE	1	1			
12	90385-04M05	.BUSH .BUJE	6	6			
13	90179-06M24	.NUT .TUERCA	7	7			
14	61A-42626-00	.LOUVER, 1 .AMORTIGUADOR 1	1	1			
15	61A-42636-00	.LOUVER 2 .REJILLA 2	1	1			
16	92990-04600	.WASHER, PLATE .ARANDELA PLANA	6	6			
17	97780-40520	.SCREW, TAPPING .TORNILLO DE CABEZA DE CONO AC	6	6			
18	6S3-42686-00	.EMBLEM, FRONT .EMBLEMA DEL FRENTE	1	1			
19	6S3-42687-00	.EMBLEM, REAR .EMBLEMA TRASERO	1	1			
20	61A-W0070-30	.GRAPHIC SET .JUEGO DE EMBLEMA	1	1			
21	61A-42681-30	.MARK, COWLING .MARCA DE CUBIERTA	1	1			
22	61A-42682-30	.MARK, COWLING .MARCA DE CUBIERTA	1	1			




FIG. 2 CYLINDER & CRANKCASE 1 CILINDRO & CARTER 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-W0090-01-1S	CRANK CYLINDER ASSY BLOQUE MOTOR COMPLETO	1	1			
2	6S3-15100-01-1S	CRANKCASE ASSY CARTER COMPLETO	1	1			
3	6E5-11372-01	.NIPPLE, HOSE .NIPLE DE MANGUERA	2	2			
4	90384-06M07	.BUSH, BIMETAL FORMED .BUJE BIMETALICO	1	1			
5	90383-16M01	.BUSH, FORMED .BUJE	1	1			
6	6E5-11372-01	.NIPPLE, HOSE .NIPLE DE MANGUERA	6	6			
7	663-11518-01	.LOCK, BEARING .SEGURO BALERO	2	2			
8	90340-14M00	.PLUG, STRAIGHT SCREW .TORNILLO, DE DRENAJE	2	2			
9	90430-14115	.GASKET .JUNTA	2	2			
10	93608-12063	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2	2			
11	90445-07M10	HOSE (L510) TUBO (L510)	1	1			
12	90105-10M62	BOLT, FLANGE TORNILLO	4	4			
13	90105-10M75	BOLT, FLANGE TORNILLO	4	4			
14	90119-06089	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	14	14			
15	6G5-12581-00	JOINT, HOSE 1 CONEXION	1	1			
16	62Y-11325-00	ANODE ANODO	3	3			
17	66M-11328-00	GROMMET, ANODE TAPON	3	3			
18	66M-11327-00-94	COVER, ANODE CUBIERTA DE ANODO	3	3			
19	66M-12535-00	PLATE EMPAQUETADURA	3	3			
20	97095-05012	BOLT PERNO	3	3			
21	92995-05600	WASHER ARANDELA	3	3			
22	97013-06020	BOLT PERNO	3	3			
23	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	3	3			
24	6E5-11119-01	HANGER, ENGINE SOPORTE DEL MOTOR	1	1			
25	90119-08MA3	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	2	2			
26	61A-11371-00-1S	COVER CUBIERTA 1	1	1			
27	90465-06M86	CLAMP BRIDA	2	2			




FIG. 5 INTAKE

ADMISION

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	69L-13610-00	REED VALVE ASSY VALVULA DE LAMINAS COMPLETA	6	6			
2	69L-W0004-00	.REED SET .JUEGO DE VALVULAS DE LENGUETA	1	1			
3	61A-13621-A0	GASKET, VALVE SEAT JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE	6	6			
4	97880-05016	SCREW, PAN HEAD TORNILLO DE CABEZA CON PLANA	12	12			
5	92990-05600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	12	12			
6	90116-06M15	BOLT, STUD ESPARRAGO	3	3			
7	6S3-13645-00	GASKET, MANIFOLD 1 EMPAQUE	1	1			
8	6S3-13641-00-1S	MANIFOLD 1 MULTIPLE 1	1	1			
9	6E5-13552-01	NOZZLE BOQUILLA	9	9			
10	6E5-11372-01	NIPPLE, HOSE NIPLE DE MANGUERA	1	1			
11	90116-06M30	BOLT, STUD ESPARRAGO	9	9			
12	90445-07023	HOSE (L25) TUBO (L25)	9	9			
13	90445-07024	HOSE (L110) TUBO (L110)	3	3			
14	6E0-24378-00	PIPE, JOINT 4 TUBO DE UNION 4	3	3			
15	6S3-13183-00	VALVE, CHECK VALVULA DE RETENTION	6	6			
16	90445-07M45	HOSE (L340) TUBO (L340)	2	2			
17	90445-07M59	HOSE (L410) TUBO (L410)	4	4			
18	90465-08021	CLAMP BRIDA	2	2			
19	90462-08051	CLAMP BRIDA	2	2			
20	90464-07M20	CLAMP BRIDA	3	3			
21	90464-12182	CLAMP BRIDA	3	3			
22	90462-08052	CLAMP BRIDA	1	1			
23	90465-06M88	CLAMP BRIDA	1	1			
24	90119-06025	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	19	19			
25	6S3-14198-00	GASKET EMPAQUE	3	3			
26	90179-06M28	NUT TUERCA	12	12			
27	6G5-41217-01	ROD, ACCEL. LEVER VARILLA PALANCA ACELERADOR	1	1			





FIG. 5 INTAKE

ADMISSION

[illegible]




 6S31200-E060

FIG. 6 CARBURETOR

CARBURADOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-14301-00	CARBURETOR ASSY 1 CARBURADOR COMPLETO 1	1	1			
2	6S3-14302-00	CARBURETOR ASSY 2 CARBURADOR COMPLETO 2	1	1			
3	6S3-14303-00	CARBURETOR ASSY 3 CARBURADOR COMPLETO 3	1	1			
4	64D-14384-01	.GASKET, FLOAT CHAMBER .EMPAQUE DE CAMARA DE BOIA	3	3			
5	64D-14381-00	.BODY, FLOAT CHAMBER .CUERPO DE CAMARA DE BOIA	3	3			
6	6E5-14385-02	.FLOAT .BOIA	6	6			
7	6E5-14546-00	.VALVE, NEEDLE .VALVULA DE AGUJA	6	6			
8	6E5-14159-00	.CLIP .PRESILLA	6	6			
9	6E5-14386-02	.PIN, FLOAT .PASADOR DE BOIA	6	6			
10	64D-1492F-37	.JET, AIR SLOW (#74) .ESPREA (#74)	1	1			#1 #1
11	64D-1492F-39	.JET, AIR SLOW (#78) .ESPREA (#78)	1	1			#1 #1
12	64D-1492F-40	.JET, AIR SLOW (#80) .ESPREA (#80)	2	2			#2,3 #2,3
13	64D-1492F-42	.JET, AIR SLOW (#84) .ESPREA (#84)	2	2			#2,3 #2,3
14	61U-14959-00	.GASKET .EMPAQUE	6	6			
15	64D-14394-00	.VALVE, DRAIN .VALVULA DE DRENAJE	6	6			
16	64D-1492E-79	.JET, MAIN (#158) .INJECTOR PRINCIPAL (#158)	3	3			#1,2 #1,2
17	64D-1492E-81	.JET, MAIN (#162) .INJECTOR PRINCIPAL (#162)	1	1			#3 #3
18	64D-1492E-82	.JET, MAIN (#164) .INJECTOR PRINCIPAL (#164)	2	2			#2,3 #2,3
19	6E5-14398-01	.GASKET .EMPAQUE	6	6			
20	61A-1492H-10	.JET, SLOW AIR BLEED (#50) .ESPREA AIRE (#50)	2	2			#1 #1
21	61A-1492H-12	.JET, SLOW AIR BLEED (#60) .ESPREA AIRE (#60)	4	4			#2,3 #2,3
22	61A-14383-01	.SCREW, DRAIN .TORNILLO DE DRENAJE	6	6			
23	66T-14584-00	.STOPPER .RETENER	1	1			#2 #2
24	6E5-14321-00	.SCREW, THROTTLE .TORNILLO DE OBTURADOR	1	1			#2 #2
25	6J8-14334-00	.SPRING, THROTTLE .RESORTE DE AJUSTADOR DE AIRE	1	1			#2 #2
26	6E5-14328-01	.PLUG .TORNILLO TOPE DE PILOTO	6	6			
27	6E5-14979-00	.GASKET .EMPAQUE DE ARRANQUE	6	6			





FIG. 6 CARBURETOR

CARBURADOR

[illegible]



6S31200-E070

FIG. 7 OIL PUMP

BOMBA DE ACEITE

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-13200-00	OIL INJECTION PUMP ASSY BOMBA DE ACEITE COMPLETA	1	1			
2	90109-06M40	BOLT PERNO	2	2			
3	6R3-13416-00	PIPE, OIL 1 TUBO DE ACEITE 1	1	1			
4	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
5	65L-13183-00	VALVE, CHECK VALVULA DE RETENTION	1	1			
6	61A-24316-00	PIPE 6 TUBO 6	1	1			
7	90446-09001	HOSE (L50) TUBO (L50)	1	1			
8	90465-11M10	CLAMP BRIDA	4	4			
9	61A-11537-00	GEAR, DRIVEN ENGRANAJE TRACCION	1	1			
10	90201-09M01	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1	1			
11	61A-13117-00	COLLAR, DISTANCE COLLAR, DISTANCIA	1	1			
12	93210-18MA9	O-RING ANILLO O	1	1			
13	6E5-14276-01	LEVER PALANCA	1	1			
14	91690-30016	PIN, SPRING PASADOR DE RESORTE	1	1			
15	6R5-41237-00	JOINT, LINK CONECTOR	1	1			
16	6S3-41241-00	ROD, LINK VARILLA	1	1			
17	95380-05600	NUT TUERCA	1	1			
18	6H1-41237-00	JOINT, LINK CONECTOR	1	1			
19	90468-05M03	CLIP PRESILLA	1	1			
20	90202-05088	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	1	1			




FIG. 8 OIL TANK

COMPONER Y PODER VARILLA

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-21750-00	OIL TANK ASSY DEPOSITO DE ACEITE COMPLETO	1	1			
2	6E5-13448-00	.CAP .TAPA	1	1			
3	90465-13M11	.CLAMP .BRIDA	1	1			
4	61A-85730-01	OIL LEVEL GAUGE ASSY ACEITE	1	1			
5	61A-13411-00	STRAINER, OIL FILTRO DE ACEITE	1	1			
6	6E5-13414-00	GASKET, STRAINER COVER EMPAQUE DE TAPA FILTRO	1	1			
7	90445-05002	HOSE (L420) TUBO (L420)	1	1			
8	6A0-82317-00	DAMPER, IGNITION COIL AMORTIGUADOR BOBINA ENCENDIDO	3	3			
9	90387-06119	COLLAR ESPACIADOR	3	3			
10	90119-06M65	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	3	3			
11	6R3-8259E-00	SWITCH ASSY INTERRUPTOR COMPL	1	1			
12	6E5-24379-00	PIPE, JOINT 4 TUBO DE UNION 4	1	1			
13	90445-12M04	HOSE (L1900) MANGUERA (L1900)	1	1			
14	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
15	6E5-24323-00	PIPE 12 TUBO 12	1	1			
16	6E5-24379-00	PIPE, JOINT 4 TUBO DE UNION 4	1	1			
17	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
18	90464-13M34	CLAMP BRIDA	1	1			
19	61A-21708-20	SUB OIL TANK ASSY DEPOSITO DE ACEITE COMPLETO	1	1			
20	6E5-21733-20	.SUB TANK, OIL (10.5L) .SUB DEPOSITO DE ACEITE (10.5L)	1	1			
21	6E5-21770-03	.OIL TANK CAP ASSY .TAPA DE DEPOSITO DE ACEITE	1	1			
22	6E5-24322-00	.PIPE 11 .TUBO 11	1	1			
23	90465-11M10	.CLAMP .BRIDA	2	2			
24	646-24251-02	.STRAINER 1 .COLADOR 1	1	1			
25	6E5-24319-01	.PIPE, OIL .TUBO DE ACEITE	1	1			
26	90465-11M10	.CLAMP .BRIDA	2	2			
27	6E5-81900-01	.OIL FEED PUMP ASSY .ACEITE	1	1			




FIG. 8 OIL TANK

COMPONER Y PODER VARILLA

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	6E5-81922-00	.GROMMET .TAPON PROTECTOR	1	1			
29	6E5-24321-01	.PIPE 10 .TUBO 10	1	1			
30	6E5-24379-00	.PIPE, JOINT 4 .TUBO DE UNION 4	1	1			
31	90445-11M26	.HOSE (L6500) .TUBO (L6500)	1	1			
32	90465-11M10	.CLAMP .BRIDA	4	4			
33	6E5-85720-05	.OIL LEVEL GAUGE ASSY .MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE	1	1			
34	6R3-85721-80	.WIRE, LEAD (L=8.0M) .CABLE CONDUCTOR (L=8.0M)	1	1			(4P) (4P)
35	6E5-21734-01-33	HOLDER, OIL SUB TANK SOSTEN SUBDEP.DE ACEITE	1	1			
36	6E5-21798-01-33	BRACKET, DAMPER SOPORTE DE AMORTIGUADOR	1	1			
37	6E5-21746-00	DAMPER AMORTIGUADOR	2	2			
38	97080-06100	BOLT PERNO	1	1			
39	92990-06600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2	2			
40	95380-06600	NUT, HEXAGON TUERCA	1	1			
41	90465-13M11	CLAMP BRIDA	2	2			
42	6E5-85711-60	MARK, CAUTION MARKER	1	1			
43	6E5-13437-62	MARK, CAUTION MARKER	1	1			
44	61H-2819R-31	TAG, WARNING ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1	1			FOR CAR FOR CAR
45	656-W2810-02	TOOL KIT JUEGO DE HERRAMIENTAS	1	1			




FIG. 9 FUEL 1

COMBUSTIBLE 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
2	90445-13M17	HOSE (L2700) MANGUERA (L2700)	1	1			
3	6R3-24377-00	PIPE, JOINT 3 TUBO DE UNION 3	1	1			
4	90464-13M34	CLAMP BRIDA	1	1			
5	61A-24313-00	PIPE 3 TUBO 3	1	1			
6	6R3-24377-00	PIPE, JOINT 3 TUBO DE UNION 3	1	1			
7	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
8	60H-24560-00	FILTER ASSY FILTRO COMPLETO	1	1			
9	68F-24521-00	.CUP, FILTER .COPA DE FILTRO	1	1			
10	65L-24531-01	.NUT .TUERCA	1	1			
11	61A-24564-00	.O-RING .ANILLO O	1	1			
12	61A-24563-00	.ELEMENT, FILTER .ELEMENTO DEL FILTRO	1	1			
13	68F-24649-00	.O-RING .ANILLO O	1	1			
14	60H-24558-00	HOLDER, FILTER SOPORTE DE FILTRO	1	1			
15	97095-06016	BOLT PERNO	1	1			
16	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	1	1			
17	90201-06068	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1	1			
18	61A-24566-01	BRACKET, FILTER SOPORTE DEL FILTRO	1	1			
19	97095-06014	BOLT PERNO	1	1			
20	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
21	97095-06016	BOLT PERNO	2	2			
22	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
23	68F-14485-00	PIPE, JOINT TUBO DE UNION	1	1			
24	6R5-24314-00	PIPE 4 TUBO 4	2	2			
25	90465-11M10	CLAMP BRIDA	4	4			
26	6E5-24378-00	PIPE, JOINT 3 TUBO DE UNION 3	1	1			
27	6S3-24315-00	PIPE 5 TUBO DE DESAGUE	1	1			





FIG. 9 FUEL 1

COMBUSTIBLE 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	6E5-24315-00	PIPE 5 TUBO DE DESAGUE	1	1			
29	90465-11M10	CLAMP BRIDA	4	4			
30	6E5-24410-04	FUEL PUMP ASSY BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA	2	2			
31	6E5-24444-01	.SCREW .TORNILLO	3	3			
32	6E5-24413-01	.BODY 2 .CUERPO 2	1	1			
33	6E5-24471-01	.DIAPHRAGM .DIAFRAGMA	1	1			
34	6E5-24435-01	.GASKET, BODY 2 .EMPAQUE	1	1			
35	6E5-24411-01	.DIAPHRAGM .DIAFRAGMA	1	1			
36	648-24424-00	.SEAT, SPRING .PLACA DE RESORTE	1	1			
37	6E5-24423-00	.SPRING, DIAPHRAGM .RESORTE DE DIAFRAGMA	1	1			
38	6E5-24412-11	.BODY 1 .CUERPO 1	1	1			
39	6A0-24421-01	..VALVE, CHECK ..VALVULA DE RETENCION	4	4			
40	6A0-14325-00	..SCREW, PAN HEAD ..TORNILLO CABEZA REDONDA	4	4			
41	95380-03600	..NUT ..TUERCA	4	4			
42	6E5-24492-00	.BUSH, FUELEL PUMP .BUJE	2	2			
43	6E5-24486-00	.O-RING .ANILLO O	2	2			
44	650-24431-A0	GASKET, FUEL PUMP 1 EMPAQUE BOMBA COMBUST 1	2	2			
45	97595-06550	BOLT, WITH WASHER PERNO CON ARANDELA	4	4			
46	6S3-24315-00	PIPE 5 TUBO DE DESAGUE	2	2			
47	90465-11M10	CLAMP BRIDA	4	4			
48	6S3-24316-00	PIPE 6 TUBO 6	1	1			
49	6G5-24317-01	PIPE 7 TUBO 7	1	1			
50	90446-15M07	HOSE (L60) TUBO (L60)	1	1			
51	6K7-24318-00	PIPE, OVERFLOW TUBO DE REBOSAMIENTO	2	2			
52	6G5-24376-00	PIPE, JOINT 1 TUBO DE UNION 1	1	1			
53	6G5-24377-00	PIPE, JOINT 3 TUBO DE UNION 3	1	1			
54	90465-11M10	CLAMP BRIDA	8	8			



61A0200-0110

FIG. 10 FUEL 2

COMBUSTIBLE 2

[illegible]





FIG. 11 GENERATOR

GENERADOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43				REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-85550-01	ROTOR ASSY ROTOR COMPLETO	1	1				
2	65L-85510-10	STATOR ASSY ESTATOR COMPLETO	1	1				
3	61A-85580-01	COIL, PULSER BOBINA DE PULSACION	1	1				
4	61A-83721-00	COVER CUBIERTA	1	1				
5	97013-06035	BOLT PERNO	4	4				
6	92903-06100	WASHER, SPRING RONDANA SENCILLA	4	4				
7	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	4	4				
8	97885-05030	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	3	3				
9	92995-05100	WASHER ARANDELA	3	3				
10	92995-05600	WASHER ARANDELA	3	3				
11	90280-05015	KEY, WOODRUFF CUNA WOODRUFF	1	1				
12	90170-24M22	NUT TUERCA	1	1				
13	90201-25M02	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1	1				
14	90465-11M10	CLAMP BRIDA	1	1				
15	6S3-8A870-00	STAY ASSY SOPORTE	1	1				
16	90119-06MA2	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1				
17	6S3-81332-00	PLATE, TIMING PLACA REGULADOR DE TIEMPO	1	1				
18	97885-06010	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	1	1				
19	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1				
20	61A-81337-01	COVER, FLYWHEEL CUBIERTA DE VOLANTE	1	1				
21	663-82317-01	DAMPER, IGNITION COIL AMORTIGUADOR BOBINA ENCENDIDO	3	3				
22	6A1-83625-41	MARK 5 MARCA 5	1	1				
23	6A1-83625-51	MARK 5 MARCA 5	1	1				



6S33300-F120

FIG. 12 ELECTRICAL 1

EQUIPO ELECTRICO 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-85542-01-94	BRACKET SOPORTE	1	1			
2	90480-09M12	GROMMET TAPON	4	4			
3	90387-06M03	COLLAR ESPACIADOR	4	4			
4	90119-06M28	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	4	4			
5	6S3-85540-00	C.D.I. UNIT ASSY UNIDAD C.D.I. COMPLETA	1	1			
6	97013-06025	BOLT PERNO	4	4			
7	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	4	4			
8	61A-85548-00	HOLDER SOSTEN	1	1			
9	61A-85525-00	COVER CUBIERTA	1	1			
10	97095-06016	BOLT PERNO	2	2			
11	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	2	2			
12	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
13	97013-06014	BOLT PERNO	4	4			
14	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	4	4			
15	61A-85537-00	COVER CUBIERTA	1	1			
16	90159-06M03	SCREW, WITH WASHER TORNILLO CON VALONA	4	4			
17	6G0-82519-00	WIRE, EARTH LEAD CABLE CONDUCTOR A TIERRA	2	2			
18	97095-06012	BOLT PERNO	2	2			
19	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
20	90462-08053	CLAMP BRIDA	1	1			
21	97095-06014	BOLT PERNO	2	2			
22	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
23	90465-08021	CLAMP BRIDA	1	1			
24	90446-14M88	HOSE TUBO RESEIRADERO	2	2			
25	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			




FIG. 13 ELECTRICAL 2

EQUIPO ELECTRICO 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-85570-00	IGNITION COIL ASSY BOBINA DE IGNICION COMPLETO	6	6			
2	97013-06020	BOLT PERNO	6	6			
3	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	6	6			
4	6E3-82370-21	PLUG CAP ASSY TAPON DE BUJIA COMPLT	6	6			
5	61A-82531-00	WIRE, LEAD CABLE CONDUCTOR	1	1			
6	97095-06012	BOLT PERNO	3	3			
7	92995-06600	WASHER ARANDELA	3	3			
8	6S3-82590-00	WIRE HARNESS ASSY CONJUNTO DE CABLES	1	1			
9	663-82151-00	.FUSE (12V-20A) .FUSIBLE (12V-20A)	1	1			
10	90465-08M89	CLAMP BRIDA	2	2			
11	90464-18003	CLAMP BRIDA	2	2			
12	61A-82105-00	WIRE HARNESS ARNES DE CABLES	1	1			
13	61A-82563-00	TRIM & TILT SWITCH ASSY INTERRUPTOR DE INCLINACION	1	1			
14	6E5-82587-00	GASKET EMPAQUETADURA	1	1			
15	61A-83614-00	BRACKET SOPORTE	1	1			
16	6S3-83614-00	BRACKET SOPORTE	1	1			
17	97095-06016	BOLT PERNO	2	2			
18	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
19	688-82594-00	CLAMP GRAMPA	1	1			
20	90464-20181	CLAMP BRIDA	2	2			




FIG. 14 ELECTRICAL 3

EQUIPO ELECTRICO 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-81948-01	BRACKET SOPORTE	1	1			
2	90387-06119	COLLAR ESPACIADOR	4	4			
3	6A0-82317-00	DAMPER, IGNITION COIL AMORTIGUADOR BOBINA ENCENDIDO	4	4			
4	90119-06M65	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	4	4			
5	97013-06014	BOLT PERNO	2	2			
6	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	2	2			
7	61A-87149-00	CONNECTOR CONECTOR	1	1			
8	61A-81950-00	RELAY ASSY RELE COMPLETO	1	1			
9	90465-08M63	CLAMP BRIDA	2	2			
10	97013-06030	BOLT PERNO	2	2			
11	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	2	2			
12	61A-81949-10	WIRE, LEAD CABLE CONDUCTOR	1	1			
13	61A-81949-00	WIRE, LEAD CABLE CONDUCTOR	1	1			
14	6G5-82119-00	COVER, LEAD WIRE CUBIERTA DE CABLE CONDUCTOR	1	1			
15	61A-81941-00	STARTER RELAY ASSY RELE DE ARRANQUE	1	1			
16	61A-81952-00	HOLDER, RELAY SOSTEN DE RELE	1	1			
17	97780-50612	SCREW, TAPPING TORNILLO DE CABEZA DE CONO ACH	1	1			
18	61A-82171-00	STAY, FUSE BOX SOPORTE CAJA DE FUSIBLES	2	2			
19	97780-50612	SCREW, TAPPING TORNILLO DE CABEZA DE CONO ACH	2	2			
20	61A-82150-01	FUSE HOLDER ASSY PORTA-FUSIBLES COMPLETO	3	3			
21	61A-82151-00	.FUSE (12V-80A) .FUSIBLE (12V-80A)	1	1			
22	61A-82153-00	STAY, FUSE HOLDER ABRAZADERA FUSIBLE	1	1			
23	61A-81960-02	RECTIFIER & REGULATOR ASSY RECTIFICADOR Y REGULADOR	1	1			
24	69J-81975-A0	PLATE, RECTIFIER FITTING PLACA ACCESORIA RECTIF.	1	1			
25	69J-81972-01-1S	COVER, RECTIFIER CUBIERTA DE RECTIFICADOR	1	1			
26	97013-06025	BOLT PERNO	4	4			
27	92903-06600	WASHER, PLATE RONDANA SENCILLA	4	4			




FIG. 15 ELECTRICAL 4

EQUIPO ELECTRICO 4

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-85790-00	THERMOSENSOR ASSY TERMICA SENSORIO	1	1			
2	92990-10600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1	1			
3	61A-85895-00	CRANK POSITION SENDER SENSOR, POSICION DE CIGUENAL	1	1			
4	97885-05012	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	2	2			
5	90465-06M88	CLAMP BRIDA	1	1			
6	97595-06512	BOLT, WITH WASHER PERNO CON ARANDELA	1	1			
7	688-82560-10	THERMO SWITCH ASSY INTER. DE TERMO	2	2			
8	61A-85885-00	THROTTLE SENSOR ASSY TERMICA SENSORIO	1	1			
9	90159-05M25	SCREW, WITH WASHER TORNILLO CON VALONA	2	2			
10	6K7-14573-00	LEVER PALANCA	1	1			
11	6K7-85886-01	SENSOR, AIR TEMPERATURE SENSOR	1	1			
12	90387-05M00	COLLAR ESPACIADOR	3	3			
13	60V-85516-00	SPACER ESPACIADOR	3	3			
14	97885-05025	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	3	3			
15	92995-05100	WASHER ARANDELA	3	3			
16	92995-05600	WASHER ARANDELA	3	3			
17	90201-05660	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	3	3			
18	6S3-81948-00	BRACKET SOPORTE	1	1			
19	6A0-82317-00	DAMPER, IGNITION COIL AMORTIGUADOR BOBINA ENCENDIDO	3	3			
20	90387-06119	COLLAR ESPACIADOR	3	3			
21	90119-06M65	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	3	3			
22	6Y5-83504-20	HOUR METER ASSY MEDIDOR DE HORAS COMPLETO	1	1			
23	90169-05M00	SCREW, TRUSS HEAD TAPPING TORNILLO	2	2			
24	90464-20181	CLAMP BRIDA	2	2			
25	6S3-81942-00	COVER CUBIERTA	1	1			
26	90169-05M00	SCREW, TRUSS HEAD TAPPING TORNILLO	4	4			
27	64E-86110-01	SOLENOID SOLENOIDE	1	1			




FIG. 15 ELECTRICAL 4

EQUIPO ELECTRICO 4

[illegible]




FIG. 16 STARTING MOTOR

MOTOR DE ARRANQUE

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-81800-00	STARTING MOTOR ASSY MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1	1			
2	6N7-81850-10	.ARMATURE ASSY .INDUCIDO COMPLETO	1	1			
3	61A-81809-00	.WASHER KIT .JUEGO DE ARANDELA	1	1			
4	61A-81824-00	.WASHER 2 .ARANDELA 2	2	2			
5	6N7-81810-00	.STATOR ASSY .ESTATOR COMPLETO	1	1			
6	6S3-8182G-00	.BUSH, TERMINAL .BUJE DE TERMINAL	1	1			
7	6N7-81840-00	.BRUSH HOLDER ASSY .SOSTEN DE ESCOBILLA COMPLETO	1	1			
8	6N7-81801-00	.BRUSH SET .JUEGO DE ESCOBILLA	1	1			
9	6N7-81813-00	.SPRING, BRUSH .RESORTE DE ESCOBILLA	4	4			
10	6S3-81820-00	.REAR BRACKET ASSY .CUBIERTA TRASERA COMPL	1	1			
11	69W-81807-00	.GEAR ASSY, STARTING MOTOR .PINON CONJUNTO	1	1			
12	6N7-81857-00	.RETAINER .SEGURO	1	1			
13	6N7-81830-00	.FRONT BRACKET ASSY .SOPORTE DELANTERO COMPLETO	1	1			
14	6K7-81826-10	.BOLT .PERNO	2	2			
15	6E5-8182E-10	.WASHER .RONDANA	1	1			
16	6E5-8182F-10	.WASHER .RONDANA	2	2			
17	6E5-8182A-10	.NUT .TUERCA	1	1			
18	6E5-8182K-10	.NUT .TUERCA	1	1			
19	61A-81822-00-94	BRACKET, STARTING MOTOR SOPORTE DE MOTOR DE ARRANQUE	1	1			
20	90119-08M76	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	2	2			
21	90119-08M77	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	2	2			
22	90119-08M57	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1			
23	97095-08016	BOLT PERNO	1	1			
24	92995-08600	WASHER ARANDELA	1	1			
25	97095-06012	BOLT PERNO	1	1			
26	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
27	90465-06M86	CLAMP BRIDA	1	1			




FIG. 17 BOTTOM COWLING

CUBIERTA INFERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-42711-01-8D	COWLING, BOTTOM 1 CUBIERTA INFERIOR 1	1	1			
2	90169-05M00	SCREW, TRUSS HEAD TAPPING TORNILLO	1	1			FLUSHING KIT FLUSHING KIT
3	61A-42815-10-8D	LEVER, CLAMP PALANCA ABRAZADERA	1	1			
4	90386-13M88	BUSH BUJE	2	2			
5	90206-13M10	WASHER, WAVE ARANDELA ONDULADA	1	1			
6	6S3-42816-00	LEVER, CLAMP PALANCA ABRAZADERA	1	1			
7	90119-08032	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1			
8	6S3-42812-00	SPRING, HOOK RESORTE GANCHO	1	1			
9	90506-18M40	SPRING, TENSION RESORTE DE TENSION	1	1			
10	97095-06016	BOLT PERNO	1	1			
11	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
12	6S3-42817-01-8D	LEVER, CLAMP PALANCA ABRAZADERA	2	2			
13	6S3-42818-00	LEVER, CLAMP PALANCA, ABRAZADERA	1	1			
14	6S3-42819-00	LEVER, CLAMP PALANCA ABRAZADERA	1	1			
15	90386-13M38	BUSH BUJE	4	4			
16	90206-13M10	WASHER, WAVE ARANDELA ONDULADA	2	2			
17	90119-06M09	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	2	2			
18	6S3-49511-00	HOOK, SPRING GANCHO	1	1			
19	6S3-43144-00	HOOK, SPRING GANCHO	1	1			
20	90506-18009	SPRING, TENSION RESORTE DE TENSION	2	2			
21	97095-06016	BOLT PERNO	2	2			
22	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
23	6E5-44391-00	NIPPLE, HOSE NIPLE MANGUERA	1	1			
24	61A-42725-12	GROMMET TAPON	1	1			
25	90465-13M30	CLAMP BRIDA	1	1			
26	61A-42738-02-5B	PLATE, FITTING PLACA DE AJUSTE	1	1			
27	64D-42738-10-5B	PLATE, FITTING PLACA DE AJUSTE	1	1			




FIG. 17 BOTTOM COWLING

CUBIERTA INFERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43				REMARKS OBSERVACIONES
28	97095-06016	BOLT PERNO	2	2				
29	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2				
30	97095-06012	BOLT PERNO	1	1				
31	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1				
32	90480-22M81	GROMMET TAPON	8	8				
33	90387-08M37	COLLAR ESPACIADOR	4	4				
34	90201-08M54	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1	1				
35	97075-08035	BOLT PERNO	1	1				
36	90119-08M22	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	3	3				
37	688-42726-10	GROMMET TAPON	1	1				
38	6H4-42726-00	GROMMET TAPON	1	1				
39	61A-42716-00	RUBBER, SEAL 1 SELLO DE GOMA 1	1	1				
40	61A-42717-00	RUBBER, SEAL 2 SELLO DE GOMA 2	4	4				
41	61A-42727-00	GROMMET TAPON	1	1				
42	688-82594-00	CLAMP GRAMPA	1	1				
43	6E5-82594-00	CLAMP GRAMPA	1	1				
44	6E5-82588-00	PLATE PLACA	1	1				
45	97095-06020	BOLT PERNO	1	1				
46	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1				
47	6G1-43318-01	COVER CUBIERTA	10	10				
48	61A-42741-01-8D	APRON MANDIL	1	1				
49	61A-42771-01-8D	APRON MANDIL	1	1				
50	97095-06030	BOLT PERNO	2	2				
51	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2				
52	97095-06020	BOLT PERNO	4	4				
53	92995-06600	WASHER ARANDELA	4	4				
54	6R3-12572-00	ADAPTER ADAPTADOR	1	1				FLUSHING KIT FLUSHING KIT




FIG. 18 CONTROL

CONTROL

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-48531-00	BRACKET, REMOTE CONTROL 1 SOPORTE DE CONTROL REMOTO	1	1			
2	6E5-48538-00	CLAMP, CABLE GRAMPA DE CABLE	2	2			
3	91690-30012	PIN, SPRING PASADOR DE RESORTE	2	2			
4	97095-08020	BOLT PERNO	1	1			
5	92995-08100	WASHER ARANDELA	1	1			
6	6E5-48344-00	CABLE END, REMOTE CONTROL BASE CONTROL	1	1			
7	90468-18008	CLIP PRESILLA	1	1			
8	6S3-41632-00	LEVER, MAGNETO CONTROL PALANCA DE CONTROL DE MAGNETO	1	1			
9	90119-08062	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1			
10	90206-12M00	WASHER, WAVE ARANDELA ONDULADA	1	1			
11	90387-08664	COLLAR ESPACIADOR	1	1			
12	6K7-41211-00	LINK, ACCEL. ESLABON, ACELERADOR	1	1			
13	95380-05600	NUT TUERCA	1	1			
14	6H4-41237-00	JOINT, LINK CONECTOR	1	1			
15	6S3-41230-00	CAM ACCELERATOR COMP LEVA ACELE COMPL.	1	1			
16	90387-06M29	COLLAR ESPACIADOR	1	1			
17	90206-10036	WASHER, WAVE ARANDELA ONDULADA	1	1			
18	90119-06M17	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1			
19	61A-44117-01-1S	BRACKET SOPORTE	1	1			
20	6S3-42744-00	STAY SOPORTE	1	1			
21	90157-06M11	SCREW, PAN HEAD TORNILLO CABEZA CONICA PLANA	1	1			
22	95380-06600	NUT, HEXAGON TUERCA	1	1			
23	688-44194-00	CAP TAPA	1	1			
24	90159-05M12	SCREW, WITH WASHER TORNILLO CON VALONA	1	1			
25	97095-06020	BOLT PERNO	2	2			
26	61A-44176-00-1S	BRACKET SOPORTE	1	1			
27	93700-06M01	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR	1	1			




FIG. 18 CONTROL

CONTROL

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	90386-12069	BUSH BUJE	2	2			
29	90387-08M09	COLLAR ESPACIADOR	1	1			
30	97095-08035	BOLT PERNO	1	1			
31	92995-08200	WASHER ARANDELA	2	2			
32	90508-20M31	SPRING, TORSION RESORTE DE TORSION	1	1			
33	61A-8259F-00	SWITCH ASSY INTERRUPTOR	1	1			
34	61A-82588-01	PLATE PLACA	1	1			
35	97885-04016	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	2	2			
36	92995-04100	WASHER ARANDELA	2	2			
37	61A-44121-00	LEVER, SHIFT ROD PALANCA VARILLA CAMBIOS	1	1			
38	6E5-44122-00	BUSHING, SHIFT ROD LEVER BUJE PALANCA VARILLA DE CAMBIO	1	1			
39	90202-08M20	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	1	1			
40	90468-18008	CLIP PRESILLA	3	3			
41	6E5-48344-00	CABLE END, REMOTE CONTROL BASE CONTROL	1	1			
42	90202-06007	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	1	1			
43	61A-44118-00-8D	BRACKET SOPORTE	1	1			
44	93700-06M03	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR	1	1			
45	61A-44116-00	SPRING RESORTE	1	1			
46	97095-06030	BOLT PERNO	2	2			
47	92995-06100	WASHER, SPRING ARANDELA	2	2			
48	92995-06600	WASHER ARANDELA	2	2			
49	61A-44120-23	HANDLE GEAR SHIFT ASSY MANIJA DE CAMBIO COMPL	1	1			X(25.3")
	61A-44120-33	HANDLE GEAR SHIFT ASSY MANIJA DE CAMBIO COMPL	1	1			X(25.3")
50	93210-09165	O-RING ANILLO O	1	1			U(30.2")
51	61A-44112-00	STAY, HANDLE GEAR SHIFT SOPORTE HANIJA DE CABIO DE MAR	1	1			U(30.2")
52	97013-06012	BOLT PERNO	1	1			
53	92903-06100	WASHER, SPRING RONDANA SENCILLA	1	1			




FIG. 19 BRACKET 1

SOPORTE 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	69J-43111-01-8D	BRACKET, CLAMP 1 SOPORTE DE LA ABRAZADERA 1	1	1			
2	6G5-45251-02	ANODE CATODE	1	1			
3	6G5-44526-00	PLATE PLACA 1	2	2			
4	97095-06025	BOLT PERNO	4	4			
5	92995-06600	WASHER ARANDELA	4	4			
6	6H1-82148-00	WIRE, LEAD 4 CABLE CONDUCTOR 4	1	1			
7	97095-06010	BOLT PERNO	1	1			
8	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
9	6E5-82148-00	WIRE, LEAD 4 CABLE CONDUCTOR 4	1	1			
10	97885-06012	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	1	1			
11	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
12	61A-43132-00	WASHER, FRICTION ARANDELA DE FRICCION	1	1			
13	97885-06010	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	2	2			
14	69J-43112-01-8D	BRACKET, CLAMP 2 SOPORTE DE LA ABRAZADERA 2	1	1			
15	61A-43133-00	WASHER, FRICTION RONDANA	1	1			
16	97885-06010	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	2	2			
17	93700-06M03	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR	1	1			
18	6R3-43131-00	BOLT, CLAMP BRACKET TORNILLO DE ABRAZADERA DEL SOP	1	1			
19	90386-25M31	BUSH BUJE	2	2			
20	90201-26M59	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2	2			
21	90185-22M11	NUT, SELF-LOCKING TUERCA AUTOBLOCANTE	1	1			
22	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
23	90119-10024	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	8	8			
24	61A-43311-21-8D	BRACKET, SWIVEL 1 SOPORTE GIRATORIO 1	1	1			X(25.3") X(25.3")
	61A-43311-31-8D	BRACKET, SWIVEL 1 SOPORTE GIRATORIO 1	1	1			U(30.2") U(30.2")
25	93700-06M03	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR	5	5			
26	61A-82147-20	WIRE, LEAD 4 CABLE CONDUCTOR 4	1	1			X(25.3") X(25.3")




FIG. 19 BRACKET 1

SOPORTE 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
26	61A-82147-30	WIRE, LEAD 4 CABLE CONDUCTOR 4	1	1			U(30.2") U(30.2")
27	6G5-43144-00	HOOK, SPRING GANCHO	1	1			
28	97095-06010	BOLT PERNO	1	1			
29	61A-43181-01	LEVER, TILT STOP PALANCA TOPE INCLINACION	1	1			
30	6G5-43185-02	LEVER, TILT STOP PALANCA TOPE INCLINACION	1	1			
31	90386-10M16	BUSH BUJE	4	4			
32	6G5-43148-00	COLLAR, DISTANCE COLLAR	2	2			
33	90249-06M19	PIN PASADOR	1	1			
34	90387-10M02	COLLAR ESPACIADOR	1	1			
35	91690-30020	PIN, SPRING PASADOR DE RESORTE	2	2			
36	90506-16003	SPRING, TENSION RESORTE DE TENSION	1	1			
37	6E5-43126-02	PIN, UPPER SHOCK MOUNT PASADOR DE AMORTIGUADOR SUPERIOR	1	1			
38	90386-18M63	BUSH BUJE	2	2			
39	90386-18M14	BUSH BUJE	2	2			
40	93410-18M02	CIRCLIP SEGURO	1	1			
41	90101-12M05	BOLT (L:130MM) TORNILLO (L:130MM)	4	4			
42	90201-13M01	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	8	8			
43	90201-12M05	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	4	4			
44	95380-12600	NUT TUERCA	8	8			




FIG. 20 BRACKET 2

SOPORTE 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	69J-83672-00	TRIM SENDER TRANSMISOR DE INCLINADOR	1	1			
2	97885-06016	SCREW, PAN HEAD TORNILLO A MUESCA	2	2			
3	61A-43376-00	BOLT, THRUST RECEIVER TORNILLO RECEPTOR	2	2			
4	95780-10300	NUT, FLANGE TUERCA	2	2			
5	69J-42510-00-8D	STEERING BRACKET ASSY SOPORTE DIRECCION COMPL.	1	1			X(25.3")
6	61A-42510-31-8D	STEERING BRACKET ASSY SOPORTE DIRECCION COMPL.	1	1			X(25.3") U(30.2") U(30.2")
6	90201-40M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2	2			
7	90386-39M89	BUSH BUJE	2	2			
8	93210-35321	O-RING ANILLO O	1	1			
9	90202-40M47	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	1	1			
10	61A-44551-01-8D	HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER CAJA AMORTIGUADOR INFERIOR HU	1	1			
11	93410-37M04	CIRCLIP SEGURO	1	1			
12	61A-44575-00	DAMPER, LOWER MOUNT RUBBER AMORTIGUADOR INFERIOR	1	1			
13	60V-44555-00-94	MOUNT DAMPER, LOWER SIDE AMORTIGUADOR DE HULE LADO INFE	2	2			
14	90202-32M19	WASHER, PLATE ARANDELA DE PLANA	2	2			
15	90201-16016	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2	2			
16	6E5-82149-00	WIRE, LEAD 3 CABLE CONDUCTOR 3	1	1			
17	90101-14002	BOLT TORNILLO	2	2			
18	90201-15M58	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	2	2			
19	95380-14800	NUT TUERCA	2	2			
20	92995-14600	WASHER ARANDELA	2	2			
21	61A-44552-01-94	HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER CAJA AMORTIGUADOR INFERIOR HU	2	2			
22	90119-10024	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	4	4			
23	61A-44553-02-8D	COVER, LOWER MOUNT CUBIERTA, AMORTIGUADOR INFERIOR	2	2			
24	6S3-15789-01	DAMPER AMORTIGUADOR	4	4			
25	6A0-15789-00	DAMPER AMORTIGUADOR	4	4			
26	60V-44514-00-94	MOUNT DAMPER, UPPER SIDE AMORTIGUADOR LADO SUPERIOR	2	2			




FIG. 21 POWER TRIM & TILT ASSY

COMPONER Y PODER VARILLA

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-43800-25-4D	POWER TRIM & TILT ASSY ELEVADOR HIDRAULICO COMPL.	1	1			
2	61A-43840-01	.POWER TILT ASSY .CONJUNTO COMONER	1	1			
3	61A-43810-00	..TILT PISTON SUB ASSY ..ELEVADOR SUB-PISTON COMPL.	1	1			
4	61A-43861-00	...O-RING ...ANILLO EN O 1	1	1			
5	61A-43871-00	...RING, BACK UP ...ANILLO	1	1			
6	93106-19N50	...OIL SEAL ...SELLO ACEITE	1	1			
7	6H1-43861-00	...O-RING ...ANILLO EN O 1	1	1			
8	6H1-43872-00	...RING, BACK UP ...ANILLO	1	1			
9	61A-4389H-00	...O-RING ...ANILLO EN O	1	1			
10	61A-43861-00	...O-RING ...ANILLO EN O 1	1	1			
11	6H1-43814-00	..PISTON, FREE ..PISTON LIBRE	1	1			
12	61A-43813-01	..CYLINDER, TILT ..CILINDRO INCLINACION	1	1			
13	97595-06420	.BOLT, WITH WASHER .PERNO CON ARANDELA	6	6			
14	61A-43835-01	.PIPE .TUBO 3	1	1			
15	61A-43833-01	.PIPE .TUBO 1	1	1			
16	61A-43818-00	.PIN, LOWER SHOCK MOUNT .PASADOR AMORTIGUADOR INFERIOR	1	1			
17	90386-18M14	.BUSH .BUJE	2	2			
18	6H1-43817-00	.FILTER 2 .FIELTRO 2	1	1			
19	97602-04230	.SCREW, PAN HEAD WITH WASHER .TORNILLO CON RONDONA	3	3			
20	61A-43828-00	.BODY, RESERVOIR .CUERPO DEPOSITO	1	1			
21	6H1-43869-00	.O-RING .ANILLO EN O 9	2	2			
22	61A-4384L-00	.SPRING, TRIM DOWN .RESORTE	1	1			
23	6T4-43851-00	.SEAT, RELIEF VALVE .ASIENTO VALVULA DE DESCARGA	2	2			
24	97602-05210	.SCREW, PAN HEAD WITH WASHER .TORNILLO CON RONDONA	4	4			
25	61A-4384K-00	.PLATE, TRIM DOWN .PLACA	1	1			
26	61A-4384J-00	.SEAL, TRIM DOWN .SELLO	1	1			
27	93210-064A5	.O-RING .ANILLO O	4	4			




FIG. 21 POWER TRIM & TILT ASSY

COMPONER Y PODER VARILLA

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	93505-32038	.BALL .BOLA	2	2			
29	61A-43875-00	.RING, SNAP .ANILLO	1	1			
30	61A-43848-00	.ROD, MANUAL RELEASE .VARILLA DESCOPLO MANUAL	1	1			
31	61A-43854-00	.SPRING, MANUAL RELEASE .RESORTE DESCOPLO MANUAL	1	1			
32	61A-43845-00	.SCREW, MANUAL RELEASE .TORNILLO DESCOPLO MANUAL	1	1			
33	6H1-43875-00	.RING, SNAP .ANILLO	1	1			
34	93210-18397	.O-RING .ANILLO O	1	1			
35	61A-43847-00	.SEAT, MANUAL VALVE .ASIENTO VALVULA MANUAL	1	1			
36	6T4-43876-00	.RING, SNAP .ANILLO	1	1			
37	93210-07003	.O-RING .ANILLO O	1	1			
38	93210-06001	.O-RING .ANILLO O	1	1			
39	6T4-43849-00	.PIN, VALVE SUPPORT .PASADOR VALVULA SOPORTE	1	1			
40	61A-4385H-00	.SPRING, SEAL .RESORTE	1	1			
41	6H1-4384F-00	.SEAL, MAIN VALVE .ASIENTO	3	3			
42	6H1-43831-00	.CONNECTOR, SHAFT .CONEXION EJE	1	1			
43	6T4-43830-00	.GEAR PUMP ASSY .ENGRANAJE BOMBA COMPL.	1	1			
44	61A-4382K-00	.CAP, RELIEF VALVE .CASQUILLO	1	1			
45	6H1-43856-10	.SPRING, DOWN RELIEF .RESORTE SEGURIDAD	1	1			
46	6T4-43844-00	.PIN, VALVE SUPPORT .PASADOR VALVULA SOPORTE	2	2			
47	6T4-4384G-00	.SEAL, RELIEF VALVE .ASIENTO	2	2			
48	6T4-43855-00	.SPRING, UP RELIEF .RESORTE SEGURIDAD SUPERIOR	1	1			
49	6T4-43895-00	.SEAT, RELIEF VALVE .ASIENTO	1	1			
50	93210-10M74	.O-RING .ANILLO O	1	1			
51	6H1-43816-00	.FILTER 1 .FILTRO 1	1	1			
52	6T4-43802-03	.VALVE SUB ASSY .VALVULA PRINCIPAL COMPL.	2	2			
53	6H1-43866-00	.O-RING .ANILLO EN O 6	1	1			
54	6H1-43867-00	.O-RING .ANILLO EN O 7	1	1			




FIG. 21 POWER TRIM & TILT ASSY

COMPONER Y PODER VARILLA

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
55	6T4-43841-00	.PISTON, SHUTTLE .PISTON	1	1			
56	93210-09165	.O-RING .ANILLO O	1	1			
57	6H1-43829-00	.PLUG, RESERVOIR .TAPON DEPOSITO	1	1			
58	61A-43878-00	.BOLT, SOCKET .TORNILLO ENCASTRE	1	1			
59	6T4-43875-01	.RING, SNAP .ANILLO	2	2			
60	61A-43822-00	.SEAL, TRIM DUST .SELLO DE POLVO	2	2			
61	61A-43821-00	.SCREW, TRIM CYLINDER END .TORNILLO CILINDURO EXTREMO	2	2			
62	91609-10014	.PIN, SPRING .PASADOR DE RESORTE	2	2			
63	61A-43861-00	.O-RING .ANILLO EN O 1	2	2			
64	61A-43820-10	.TRIM PISTON SUB ASSY .ELEVADOR PISTON COMPL.	2	2			
65	61A-43874-00	.RING, BACK UP .ANILLO	1	1			
66	61A-43864-00	.O-RING .ANILLO EN O 4	1	1			
67	61A-43875-10	.RING, SNAP .ANILLO	1	1			
68	61A-4383H-11	.HOSE, OIL 5 .TUBO 5	1	1			
69	61A-4384H-10	.SPRING .RESORTE	1	1			
70	61A-43876-00	.RING, SNAP .ANILLO	1	1			
71	6T4-43893-00	.WASHER .RONDANA	2	2			
72	93501-08001	.BALL .BOLA	2	2			
73	61A-4382A-00	.ADAPTOR 1 .ADAPTADOR 1	1	1			
74	61A-43880-02	.MOTOR ASSY .MOTOR COMPL.	1	1			
75	6T4-4386J-00	.WASHER, SPECIAL .ARANDELA, ESPECIAL	1	1			
76	90157-05107	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO CABEZA CONICA PLAN	2	2			
77	61A-43807-00	.WIRE SUB ASSY .CABLE COMPL.	1	1			
78	6T4-43885-00	.GROMMET .ARANDELA DE REFUERZO	1	1			
79	61A-43884-01	.FRAME, COMMUTATOR END .CUADRO	1	1			
80	90206-14086	.WASHER, WAVE .ARANDELA ONDULADA	3	3			
81	93300-60820	.BEARING .COJINETE	1	1			

F5




FIG. 21 POWER TRIM & TILT ASSY

COMPONER Y PODER VARILLA

[illegible]




FIG. 22 UPPER CASING

FUNDA SUPERIOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	61A-45111-22-8D	CASING, UPPER CAJA SUPERIOR	1	1			X(25.3") X(25.3")
	61A-45111-32-8D	CASING, UPPER CAJA SUPERIOR	1	1			U(30.2") U(30.2")
2	61A-45155-00	CAP TAPA	1	1			
3	97095-06010	BOLT PERNO	1	1			
4	92995-06600	WASHER ARANDELA	1	1			
5	93608-12M05	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2	2			
6	90119-08078	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	8	8			
7	61A-45378-00	NIPPLE, HOSE NIPLE MANGUERA	1	1			
8	90119-06M17	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1	1			
9	93606-12019	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	1	1			
10	90445-07MF0	HOSE (L1030) TUBO (L1030)	1	1			X(25.3") X(25.3")
	90445-07M21	HOSE (L1160) TUBO (L1160)	1	1			U(30.2") U(30.2")
11	6E5-83558-00	END, NIPPLE EXTREMO DE NIPLE	1	1			
12	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2	2			
13	6E5-45318-00	BUSHING, DRIVE SHAFT BUJE, EJE DE MANDO	1	1			
14	93420-36M01	CIRCLIP SEGURO	1	1			
15	61A-45114-A0	GASKET, UPPER CASING EMPAQUE	1	1			
16	61A-41137-14-94	GUIDE, EXHAUST GUIA DE ESCAPE	1	1			FLUSHING KIT FLUSHING KIT
17	6H1-11372-00	NIPPLE, HOSE NIPLE DE MANGUERA	1	1			FLUSHING KIT FLUSHING KIT
18	93608-12M05	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2	2			
19	61A-45113-A0	GASKET, UPPER CASING EMPAQUE	1	1			
20	90119-08077	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	8	8			
21	97095-08035	BOLT PERNO	1	1			
22	92995-08600	WASHER ARANDELA	1	1			
23	61A-41131-03-5B	MANIFOLD, EXT. 1 TUBO MULTIPLE DE ESCAPE	1	1			
24	97095-08035	BOLT PERNO	4	4			
25	92995-08600	WASHER ARANDELA	4	4			




FIG. 23 LOWER CASING & DRIVE 1

IMPULSOR E INFERIOR 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43		REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-45300-20-8D	LOWER UNIT ASSY CONJUNTO UNIDAD INFERIOR	1			X(25.3"),RH X(25.3"),RH
	6S3-45300-30-8D	LOWER UNIT ASSY CONJUNTO UNIDAD INFERIOR	1			U(30.2"),RH U(30.2"),RH
2	6S3-45301-00-8D	CASING, LOWER FUNDA INFERIOR COMPLETA	1			
3	93311-83280	BEARING COJINETE DE RODILLOS	1			
4	93390-00030	BEARING COJINETE DE RODILLOS	1			
5	93340-67011	BEARING COJINETES CON RODAMIENTOS	1			
6	61A-45567-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA(T:0.10MM)	1			UR UR
	61A-45567-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (T:0.12MM)	1			UR UR
	61A-45567-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)	1			UR UR
	61A-45567-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)	1			UR UR
	61A-45567-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)	1			UR UR
	61A-45567-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)	1			UR UR
	61A-45567-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)	1			UR UR
7	663-44366-00	DAMPER, WATER SEAL GOMA DEL SELLO DE AGUA	1			
8	90340-08002	PLUG, STRAIGHT SCREW TORNILLO, DE DRENAJE	1			
9	688-45341-10	PLUG, DRAIN TAPON, DREN	1			
10	90430-08020	GASKET JUNTA	2			
11	61A-45376-00-94	GUIDE, SEAL DAMPER GUIA DE SELLO GOMA	1			
12	61A-45321-01	PLATE PLACA	1			
13	93210-64488	O-RING ANILLO O	1			
14	93106-09014	OIL SEAL SELLO ACEITE	1			
15	90119-06M10	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	3			
16	60V-44150-00	SHIFT CAM ASSY CONJUNTO EJE LEVA COMPL.	1			
17	99001-08600	CIRCLIP PRESILLA REDONDA	1			
18	90501-11M10	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION	1			
19	61A-44311-01	HOUSING, WATER PUMP CAJA BOMBA DE AGUA	1			
20	6R3-44322-42	INSERT, CARTRIDGE CARTUCHO	1			FOR CHROMATE FOR CHROMATE




FIG. 23 LOWER CASING & DRIVE 1

IMPULSOR E INFERIOR 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43		REMARKS OBSERVACIONES
21	93210-86M38	O-RING ANILLO O	1			
22	93210-37160	O-RING ANILLO O	1			
23	6E5-44365-00	DAMPER, WATER SEAL HULE DE SELLO DE AGUA	1			
24	6E5-44312-00	COVER, WATER PUMP HOUSING CUBIERTA CAJA BOMBA DE AGUA	1			
25	6E5-44352-01	IMPELLER IMPULSOR	1			
26	90280-04M05	KEY, WOODRUFF CUNA WOODRUFF	1			
27	6G5-44323-40	OUTER PLATE, CARTRIDGE PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO	1			FOR CHROMATE FOR CHROMATE
28	6E5-44315-A0	GASKET, WATER PUMP EMPAQUE	1			
29	93606-12019	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2			
30	90119-08M14	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	4			
31	61A-45331-00-94	HOUSING, BEARING CAJA DE COJINETE	1			
32	93101-28M16	OIL SEAL SELLO ACEITE	2			
33	93317-330U2	BEARING COJINETE	1			
34	61A-45587-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA (T:0.10MM)	1			UR
	61A-45587-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (T:0.12MM)	1			UR
	61A-45587-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)	1			UR
	61A-45587-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)	1			UR
	61A-45587-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)	1			UR
	61A-45587-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)	1			UR
	61A-45587-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)	1			UR
35	93341-930U9	BEARING COJINETES CON RODAMIENTOS	1			
36	93210-55M14	O-RING ANILLO O	1			
37	6E5-45344-00	COVER, OIL SEAL CUBIERTA SELLO ACEITE	1			
38	97095-08025	BOLT PERNO	4			
39	92995-08600	WASHER ARANDELA	4			
40	61A-45501-20	DRIVE SHAFT COMP. EJE DE MANDO COMPL.	1			X(25.3") X(25.3")
	61A-45501-30	DRIVE SHAFT COMP. EJE DE MANDO COMPL.	1			U(30.2") U(30.2")





FIG. 23 LOWER CASING & DRIVE 1

IMPULSOR E INFERIOR 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43				REMARKS OBSERVACIONES
41	61A-45551-03	PINION (16T) PINON (16T)	1					
42	90201-16M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1					
43	90170-16M19	NUT TUERCA	1					
44	6S3-45560-00	GEAR 1 (29T) ENGRANAJE 1 (29T)	1					
45	69J-45611-00	SHAFT, PROPELLER EJE PROPUSOR	1					
46	61A-45641-02	SHIFTER CAMBIO	1					
47	61A-45634-01	SLIDE, SHIFT DESILIZADOR, CAMBIO	1					
48	61A-45632-00	PIN, CROSS PASADOR TRANSVERSAL	1					
49	61A-45631-03	CLUTCH, DOG EMBRAGUE DE GARRA	1					
50	61A-45633-00	RING, CROSS PIN ANILLO DE PASADOR	1					
51	6H1-45668-00	SHAFT, FREE EJE	1					
52	61A-45635-00	PLUNGER, SHIFT EMBOLO DE CAMBIO	2					
53	90201-02M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1					
54	90183-02M03	NUT, SPRING TUERCA DE RESORTE	2					
55	90501-10M77	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION	1					
56	93501-04011	BALL BOLA	2					
57	69J-45332-00-94	HOUSING, BEARING CAJA BALERO 2	1					
58	93306-210U0	BEARING COJINETE	1					
59	61A-45571-00	GEAR 2 (29T) ENGRANAJE 2 (29T)	1					
60	90201-31M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA	1					
61	61A-45577-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA (T:0.10MM)	1					UR
	61A-45577-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (:0.12MM)	1					UR
	61A-45577-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)	1					UR
	61A-45577-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)	1					UR
	61A-45577-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)	1					UR
	61A-45577-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)	1					UR
	61A-45577-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)	1					UR

STD




65J2100-3260

FIG. 24 LOWER CASING & DRIVE 2 IMPULSOR E INFERIOR 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6E5-44366-00	DAMPER, WATER SEAL GOMA DEL SELLO DE AGUA	1				
2	61A-44361-20	TUBE, WATER TUBO DE AGUA	1				X(25.3") X(25.3")
	61A-44361-30	TUBE, WATER TUBO DE AGUA	1				U(30.2") U(30.2")
3	6E5-44365-00	DAMPER, WATER SEAL HULE DE SELLO DE AGUA	1				
4	93608-12M05	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA	2				
5	97095-10045	BOLT PERNO	7				
6	92995-10100	WASHER ARANDELA	7				
7	92995-10600	WASHER ARANDELA	7				
8	90119-10MA2	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA	1				
9	61A-45375-00	DAMPER, SEAL GOMA DE SELLO	1				
10	61A-45214-10	COVER, WATER INLET 1 CUBIERTA ENTRADA AGUA 1	1				
11	61A-45215-10	COVER, WATER INLET 2 CUBIERTA ENTRADA AGUA 2	1				
12	90152-05003	SCREW, COUNTERSUNK TORNILLO EMBUTIDO	1				
13	90185-05002	NUT, SELF-LOCKING TUERCA AUTOBLOCANTE	1				
14	61A-45371-00	TAB-TRIM QUILLA ESTABILIZADOR	1				
15	90105-10M00	BOLT, FLANGE TORNILLO	1				
16	6E5-45987-01	SPACER ESPACIADOR	1				
17	688-45997-01	SPACER ESPACIADOR	1				
18	92990-18200	WASHER ARANDELA PLANA	1				
19	90171-18M04	NUT, CASTLE TUERCA ENTALLADA	1				
20	91490-40030	PIN, COTTER CHAVETA	1				
21	6G5-45970-02-98	PROPELLER (3X15-1/4"X15"-M) PROPELA (3X15-1/4"X15"-M)	1				UR UR
	6G5-45972-02-98	PROPELLER (3X13-3/4"X21"-M) PROPELA (3X13-3/4"X21"-M)	1				UR UR
	6G5-45974-03-98	PROPELLER (3X13-3/4"X19"-M2) PROPELA (3X13-3/4"X19"-M2)	1				UR UR
	6G5-45978-03-98	PROPELLER (3X13-3/4"X17"-M2) PROPELA (3X13-3/4"X17"-M2)	1				UR UR
	61A-45972-00-98	PROPELLER (3X14-1/2"X21"-T) PROPELA (3X14-1/2"X21"-T)	1				UR UR
	61A-45974-00-98	PROPELLER (3X14-1/2"X19"-T) PROPELA (3X14-1/2"X19"-T)	1				UR UR

STD



65J2100-3260

FIG. 24 LOWER CASING & DRIVE 2 IMPULSOR E INFERIOR 2

[illegible]

B3




FIG. 25 LOWER CASING & DRIVE 3 IMPULSOR E INFERIOR 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43		REMARKS OBSERVACIONES
1	6S4-45300-20-8D	LOWER UNIT ASSY CONJUNTO UNIDAD INFERIOR		1		X(25.3"),LH X(25.3"),LH
	6S4-45300-30-8D	LOWER UNIT ASSY CONJUNTO UNIDAD INFERIOR		1		U(30.2"),LH U(30.2"),LH
2	6S3-45301-00-8D	CASING, LOWER FUNDA INFERIOR COMPLETA		1		
3	93311-83280	BEARING COJINETE DE RODILLOS		1		
4	61B-45538-01	SPACER 1 ESPACIADOR 1		1		
5	93315-660W3	BEARING COJINETE DE RODILLOS		1		
6	93341-670V0	BEARING COJINETES CON RODAMIENTOS		1		
7	663-44366-00	DAMPER, WATER SEAL GOMA DEL SELLO DE AGUA		1		
8	90340-08002	PLUG, STRAIGHT SCREW TORNILLO, DE DRENAJE		1		
9	688-45341-10	PLUG, DRAIN TAPON, DREN		1		
10	90430-08020	GASKET JUNTA		2		
11	61A-45376-00-94	GUIDE, SEAL DAMPER GUIA DE SELLO GOMA		1		
12	61A-45321-01	PLATE PLACA		1		
13	93210-64488	O-RING ANILLO O		1		
14	93106-09014	OIL SEAL SELLO ACEITE		1		
15	90119-06M10	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA		3		
16	60W-44150-00	SHIFT CAM ASSY CONJUNTO EJE LEVA COMPL.		1		
17	99001-08600	CIRCLIP PRESILLA REDONDA		1		
18	90501-11M10	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION		1		
19	61A-44311-01	HOUSING, WATER PUMP CAJA BOMBA DE AGUA		1		
20	6R3-44322-42	INSERT, CARTRIDGE CARTUCHO		1		FOR CHROMATE FOR CHROMATE
21	93210-86M38	O-RING ANILLO O		1		
22	93210-37160	O-RING ANILLO O		1		
23	6E5-44365-00	DAMPER, WATER SEAL HULE DE SELLO DE AGUA		1		
24	6E5-44312-00	COVER, WATER PUMP HOUSING CUBIERTA CAJA BOMBA DE AGUA		1		
25	6E5-44352-01	IMPELLER IMPULSOR		1		
26	90280-04M05	KEY, WOODRUFF CUNA WOODRUFF		1		




FIG. 25 LOWER CASING & DRIVE 3 IMPULSOR E INFERIOR 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43	REMARKS OBSERVACIONES
27	6G5-44323-40	OUTER PLATE, CARTRIDGE PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO		1	FOR CHROMATE FOR CHROMATE
28	6E5-44315-A0	GASKET, WATER PUMP EMPAQUE		1	
29	93606-12019	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA		2	
30	90119-08M14	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA		4	
31	61A-45331-00-94	HOUSING, BEARING CAJA DE COJINETE		1	
32	93101-28M16	OIL SEAL SELLO ACEITE		2	
33	93317-330U2	BEARING COJINETE		1	
34	61A-45587-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA (T:0.10MM)		1	UR
	61A-45587-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (T:0.12MM)		1	UR
	61A-45587-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)		1	UR
	61A-45587-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)		1	UR
	61A-45587-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)		1	UR
	61A-45587-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)		1	UR
	61A-45587-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)		1	UR
35	93341-930U9	BEARING COJINETES CON RODAMIENTOS		1	
36	93210-55M14	O-RING ANILLO O		1	
37	6E5-45344-00	COVER, OIL SEAL CUBIERTA SELLO ACEITE		1	
38	97095-08025	BOLT PERNO		4	
39	92995-08600	WASHER ARANDELA		4	
40	61A-45501-20	DRIVE SHAFT COMP. EJE DE MANDO COMPL.		1	X(25.3")
	61A-45501-30	DRIVE SHAFT COMP. EJE DE MANDO COMPL.		1	X(25.3") U(30.2") U(30.2")
41	61A-45551-03	PINION (16T) PINON (16T)		1	
42	90201-16M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA		1	
43	90170-16M19	NUT TUERCA		1	
44	61B-45560-01	GEAR 1 (29T) ENGRANAJE 1 (29T)		1	
45	61B-45611-01	SHAFT, PROPELLER EJE PROPUSOR		1	
46	90201-29M01	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA		1	




FIG. 25 LOWER CASING & DRIVE 3

IMPULSOR E INFERIOR 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
47	61B-45611-20	SHAFT, PROPELLER EJE PROPUSOR		1			
48	61B-45641-01	SHIFTER CAMBIO		1			
49	61A-45634-01	SLIDE, SHIFT DESILIZADOR, CAMBIO		1			
50	61A-45632-00	PIN, CROSS PASADOR TRANSVERSAL		1			
51	61A-45631-03	CLUTCH, DOG EMBRAGUE DE GARRA		1			
52	61A-45633-00	RING, CROSS PIN ANILLO DE PASADOR		1			
53	6H1-45668-00	SHAFT, FREE EJE		1			
54	61A-45635-00	PLUNGER, SHIFT EMBOLO DE CAMBIO		2			
55	90201-02M00	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA		1			
56	90183-02M03	NUT, SPRING TUERCA DE RESORTE		2			
57	90501-10M77	SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESION		1			
58	93501-04011	BALL BOLA		2			
59	61B-45332-01-94	HOUSING, BEARING CAJA BALERO 2		1			
60	93332-000W2	BEARING COJINETE		1			
61	61B-45570-03	GEAR 2 (29T) ENGRANAJE 2 (29T)		1			
62	93315-43061	BEARING COJINETE DE RODILLOS		1			
63	93341-440U5	BEARING COJINETES CON RODAMIENTOS		1			
64	93315-440V6	BEARING COJINETE DE RODILLOS		1			
65	61B-45384-00	NUT TUERCA		1			
66	61B-45383-00	WASHER, CLAW ARANDELA DE UNA		1			
67	93315-43061	BEARING COJINETE DE RODILLOS		1			
68	93101-30M17	OIL SEAL SELLO ACEITE		2			
69	93211-04384	O-RING ANILLO O		2			
70	90105-08036	BOLT, FLANGE TORNILLO		2			
71	90201-08023	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA		2			
72	93700-09M00	NIPPLE, GREASE BOQUILLA DE ENGRASAR		1			
73	61A-45361-01-5B	CAP, LOWER CASING FUNDA INFERIOR		1			





FIG. 25 LOWER CASING & DRIVE 3

IMPULSOR E INFERIOR 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
74	97095-08020	BOLT PERNO		2			
75	92995-08600	WASHER ARANDELA		2			
76	61A-45577-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA (T:0.10MM)		1			UR UR
	61A-45577-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (:0.12MM)		1			UR UR
	61A-45577-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)		1			UR UR
	61A-45577-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)		1			UR UR
	61A-45577-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)		1			UR UR
	61A-45577-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)		1			UR UR
	61A-45577-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)		1			UR UR
77	6K1-45578-01	SHIM (T:0.10MM) LAINA (T:0.10MM)		1			UR UR
	6K1-45578-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (:0.12MM)		1			UR UR
	6K1-45578-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)		1			UR UR
	6K1-45578-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)		1			UR UR
	6K1-45578-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)		1			UR UR
	6K1-45578-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)		1			UR UR
	6K1-45578-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)		1			UR UR
78	61A-45567-00	SHIM (T:0.10MM) LAINA(T:0.10MM)		1			UR UR
	61A-45567-10	SHIM (T:0.12MM) LAINA (T:0.12MM)		1			UR UR
	61A-45567-20	SHIM (T:0.15MM) LAINA (T:0.15MM)		1			UR UR
	61A-45567-30	SHIM (T:0.18MM) LAINA (T:0.18MM)		1			UR UR
	61A-45567-40	SHIM (T:0.30MM) LAINA (T:0.30MM)		1			UR UR
	61A-45567-50	SHIM (T:0.40MM) LAINA (T:0.40MM)		1			UR UR
	61A-45567-60	SHIM (T:0.50MM) LAINA (T:0.50MM)		1			UR UR

COUNTER ROTATION




65K2100-3280

FIG. 26 LOWER CASING & DRIVE 4 IMPULSOR E INFERIOR 4

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6E5-44366-00	DAMPER, WATER SEAL GOMA DEL SELLO DE AGUA		1			
2	61A-44361-20	TUBE, WATER TUBO DE AGUA		1			X(25.3") X(25.3")
	61A-44361-30	TUBE, WATER TUBO DE AGUA		1			U(30.2") U(30.2")
3	6E5-44365-00	DAMPER, WATER SEAL HULE DE SELLO DE AGUA		1			
4	93608-12M05	PIN, DOWEL PASADOR DE CLAVIJA		2			
5	97095-10045	BOLT PERNO		7			
6	92995-10100	WASHER ARANDELA		7			
7	92995-10600	WASHER ARANDELA		7			
8	90119-10MA2	BOLT, WITH WASHER TORNILLO CON ARANDELA		1			
9	61A-45375-00	DAMPER, SEAL GOMA DE SELLO		1			
10	61A-45214-10	COVER, WATER INLET 1 CUBIERTA ENTRADA AGUA 1		1			
11	61A-45215-10	COVER, WATER INLET 2 CUBIERTA ENTRADA AGUA 2		1			
12	90152-05003	SCREW, COUNTERSUNK TORNILLO EMBUTIDO		1			
13	90185-05002	NUT, SELF-LOCKING TUERCA AUTOBLOCANTE		1			
14	61A-45371-00	TAB-TRIM QUILLA ESTABILIZADOR		1			
15	90105-10M00	BOLT, FLANGE TORNILLO		1			
16	6E5-45987-01	SPACER ESPACIADOR		1			
17	688-45997-01	SPACER ESPACIADOR		1			
18	92990-18200	WASHER ARANDELA PLANA		1			
19	90171-18M04	NUT, CASTLE TUERCA ENTALLADA		1			
20	91490-40030	PIN, COTTER CHAVETA		1			
21	6K1-45970-01-98	PROPELLER (3X15-1/4"X15"-ML) PROPELA (3X15-1/4"X15"-ML)		1			UR UR
	6K1-45972-01-98	PROPELLER (3X13-3/4"X21"-ML) PROPELA (3X13-3/4"X21"-ML)		1			UR UR
	6K1-45974-02-98	PROPELLER (3X13-3/4"X19"-ML1) PROPELA (3X13-3/4"X19"-ML1)		1			UR UR
	6K1-45978-02-98	PROPELLER (3X13-3/4"X17"-ML1) PROPELA (3X13-3/4"X17"-ML1)		1			UR UR
	61B-45972-00-98	PROPELLER (3X14-1/2"X21"-TL) PROPELA (3X14-1/2"X21"-TL)		1			UR UR
	61B-45974-00-98	PROPELLER (3X14-1/2"X19"-TL) PROPELA (3X14-1/2"X19"-TL)		1			UR UR

C1

COUNTER ROTATION




65K2100-3280

FIG. 26 LOWER CASING & DRIVE 4 IMPULSOR E INFERIOR 4

[illegible]

FIG. 28 STEERING GUIDE ATTACHMENT 1 ADITAMENTO GUIA DE GOBIERNO 1

[illegible]

67H0100-9290






FIG. 29 STEERING GUIDE ATTACHMENT 2 ADITAMENTO GUIA DE GOBIERNO 2

[illegible]



68V4100-D350

FIG. 30 REMOTE CONTROL BOX

CONTROL REMOTO COMPLETO

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	703-48205-17	REMOTE CONTROL ASSY (10P) REMOTO CONTROL COMPL. (10P)	1				AP FOR CAR,CHN AP FOR CAR,CHN
2	704-48207-P1	REMOTE CONTROL ASSY REMOTO CONTROL COMPL.		1			AP FOR CAR,CHN AP FOR CAR,CHN
3	701-48320-80	CABLE, REMOTE CONTROL L=17F CABLE CONTROL REMOTO L=17F	2	2			UR UR
	701-48350-50	CABLE, REMOTE CONTROL L=26F CABLE CONTROL REMOTO L=26F	2	2			UR UR




FIG. 31 REMOTE CONTROL ASSY 1 CONTROL REMOTO COMPL 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43		REMARKS OBSERVACIONES
1	703-48205-17	REMOTE CONTROL ASSY (10P) REMOTO CONTROL COMPL. (10P)	1			AP FOR CAR,CHN AP FOR CAR,CHN
2	703-48261-01	.ARM, THROTTLE .BRAZO ACELERADOR	1			
3	703-48153-00	.SHAFT, FREE ACCEL. .EJE	1			
4	703-48235-00	.BUSHING .BUJE	1			
5	703-48268-00	.SPACER .ESPACIADOR 3	1			
6	703-48264-00	.FRICTION, THROTTLE .FRICCION DE ACELERADOR	1			
7	95380-05600	.NUT .TUERCA	1			
8	97380-05025	.BOLT .TORNILLO HEXAGONAL	1			
9	703-48265-00	.SHAFT, FRICTION .EJE FRICCION	1			
10	93430-06024	.CIRCLIP .SEGURO	3			
11	703-48245-00	.PLATE, LOCK .PLACA CERRADURA	1			
12	703-48252-00	.ROLLER, CAM .RODILLO LEVA	1			
13	701-48248-00	.ROLLER, FREE ACCEL. .RODILLO ACELERADOR LIBRE	1			
14	703-48198-00	.WASHER, WAVE .RONDANA ONDULADA 3	1			
15	703-48243-00	.BUSHING .BUJE 3	1			
16	703-48236-00	.BUSHING 1 .BUJE	2			
17	703-48189-00	.RETAINER .RETENEDOR	1			
18	703-48234-00	.ROLLER, DETENT .RODILLO	1			
19	703-48345-01	.CABLE END, REMOTE CONTROL 2 .TERMINAL CABLE DE CONTROL REM	2			
20	703-48358-00	.ANCHOR, CABLE .ABRAZADERA CABLE	1			
21	703-48244-00	.SPRING, FREE ACCEL. .RESORTE ACELERADOR LIBRE	1			
22	703-48238-00	.SPRING, DETENT .RESORTE	5			
23	703-48246-00	.SPACER .ESPACIADOR	1			
24	703-48227-00	.SPRING, NEUTRAL LOCK .RESORTE DE SEGURO	1			
25	703-82594-00	.CLAMP .GRAMPA	1			WITH PT/T SW. WITH PT/T SW.
26	703-48226-00	.PLATE, STOPPER .PLACA RETEN	1			
27	703-48222-00	.GRIP, CONTROL LEVER .MANGO DE PALANCA CONTROL	1			SINGLE SINGLE




FIG. 31 REMOTE CONTROL ASSY 1

CONTROL REMOTO COMPL 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	703-48223-00	.LOCK, NEUTRAL .CERRADURA NEUTRO	1				
29	703-48225-00	.COVER .CUBIERTA	1				
30	703-48219-00	.COVER, LEAD .CUBIERTA	1				
31	703-48281-00	.SCREW .TORNILLO 1	2				
32	703-48282-00	.SCREW .TORNILLO 2	7				
33	97380-08030	.BOLT .TORNILLO HEXAGONAL	1				
34	92990-08600	.WASHER, PLATE .ARANDELA PLANA	1				
35	98580-04010	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO DE CABEZA CRUZADA	3				
36	98580-04006	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO DE CABEZA CRUZADA	2				
37	98580-05010	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO DE CABEZA CRUZADA	1				
38	98580-03015	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO DE CABEZA CRUZADA	2				
39	703-48291-10	.SCREW (M6) .TORNILLO (M6)	3				
40	95380-06600	.NUT, HEXAGON .TUERCA	3				
41	703-48293-10	.SPACER, REMOTE CONTROL .ESPACIADOR	1				SINGLE SINGLE
42	701-48287-00	.WASHER .ARANDELA	3				
43	703-48215-00	.GRAPHIC .CALCOMANIA 1	1				
44	703-82510-43	.MAIN SWITCH ASSY .CONJUNTO DE LLAVE IGNICION	1				
45	703-82577-00	.CAP, KEY .TAPA	1				
46	703-82531-00	.WIRE, LEAD (L70) .CABLE CONDUCTOR (L70)	1				
47	688-82575-01	.ENGINE STOP SWITCH ASSY .INTERRUPTOR DE PARADA COMPL	1				
48	682-82556-00	.LANYARD, STOP SWITCH .RETENER	1				
49	688-8258A-20	.EXTENSION, WIRE HARNESS (4.9M) .EXTENSION, ARNES DE CABLES (4	1				(10P) (10P)
50	703-82540-00	.NEUTRAL SWITCH ASSY .INTERRUPTOR NEUTRAL COMPL	1				
51	703-83383-02	.BUZZER .ZUMBADOR	1				
52	703-48284-00	.GROMMET .TAPON 1	1				
53	703-82591-00	.BAND .BANDA	1				
54	703-82592-00	.BAND .BANDA	1				




FIG. 31 REMOTE CONTROL ASSY 1 CONTROL REMOTO COMPL 1

[illegible]




FIG. 32 REMOTE CONTROL ASSY 2

CONTROL REMOTO COMPL 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43	REMARKS OBSERVACIONES
1	704-48207-P1	REMOTE CONTROL ASSY REMOTO CONTROL COMPL.		1	AP FOR CAR,CHN AP FOR CAR,CHN
2	704-48128-00	.SCREW 2 .TORNILLO 2		6	
3	EL8-48251-00	.PLATE, CAM .PLACA, LEVA		2	
4	704-48265-00	.SHAFT, FRICTION .EJE FRICCION		2	
5	701-48246-00	.SPACER .ESPACIADOR		2	
6	93430-06024	.CIRCLIP .SEGURO		8	
7	EL8-48259-00	.CIRCLIP 1 .SEGURO		2	
8	704-48262-00	.SHAFT, THROTTLE .EJE DE ACELERADOR		2	
9	704-48264-00	.THROTTLE, FRICTION .FRICCION DE ACELERADOR		2	
10	704-82540-30	.NEUTRAL SWITCH ASSY .INTERRUPTOR NEUTRAL COMPL		1	
11	EL8-48281-00	.SCREW .TORNILLO 1		2	
12	704-48215-30	.GRAPHIC .CALCOMANIA 1		1	
13	704-48281-00	.SCREW .TORNILLO 1		2	
14	97890-05025	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO		4	
15	704-48261-00	.ARM, THROTTLE .BRAZO ACELERADOR		2	
16	EL8-48191-00	.WASHER 1 .ARANDELA		2	
17	704-48283-00	.SCREW .TORNILLO 3		4	
18	97380-06018	.BOLT .TORNILLO HEXAGONAL		6	
19	703-48345-01	.CABLE END, REMOTE CONTROL 2 .TERMINAL CABLE DE CONTROL REM		4	
20	704-48287-00	.WASHER .ARANDELA		4	
21	95380-05600	.NUT .TUERCA		4	
22	704-48271-00	.ARM, SHIFT .BRAZO CAMBIADOR		2	
23	EL8-48127-00	.SCREW 1 .TORNILLO 1		18	
24	703-48358-00	.ANCHOR, CABLE .ABRAZADERA CABLE		2	
25	704-48231-00	.HOUSING, GEAR .CAJA, ENGRANAJE		2	
26	EL8-48241-00	.ARM, DRIVE .BRAZO, MANDO		2	
27	EL8-48254-00	.STOPPER, THROTTLE ADJUSTING .TAPON		2	




FIG. 32 REMOTE CONTROL ASSY 2 CONTROL REMOTO COMPL 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
28	92780-06020	.SCREW, FLAT HEAD .TORNILLO CABEZA PLANA		4			
29	98780-05018	.SCREW, FLAT HEAD .TORNILLO CABEZA PLANA		4			
30	EL8-48244-00	.SPRING, FREE ACCEL. .RESORTE ACELERADOR LIBRE		2			
31	EL8-48245-00	.PLATE, LOCK .PLACA CERRADURA		2			
32	704-48222-P0	.GRIP, CONTROL LEVER .MANGO DE PALANCA CONTROL		2			
33	704-82594-00	.CLAMP .GRAMPA		1			
34	704-82563-51	.TRIM & TILT SWITCH ASSY .INTERRUPTOR DE INCLINACION		1			
35	704-48229-P1	.GRIP, CONTROL LEVER .MANGO DE PALANCA CONTROL 2		1			
36	92990-05300	.WASHER, INTERNAL TOOTH .ARANDELA PLANA		6			
37	95380-06600	.NUT, HEXAGON .TUERCA		4			
38	701-48248-00	.ROLLER, FREE ACCEL. .RODILLO ACELERADOR LIBRE		2			
39	704-48238-00	.SPRING, DETENT .RESORTE		10			
40	704-48232-P1	.GEAR .ENGRANAJE 1		2			
41	EL8-48164-00	.PIN 2 .PASADOR 2		2			
42	704-48242-10	.SHAFT, DRIVE .EJE, PROPULSION		2			
43	6X3-48225-20	.COVER .CUBIERTA		2			
44	704-48192-00	.WASHER 2 .RONDANA 2		2			
45	97890-06018	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO		4			
46	92990-06300	.WASHER, INTERNAL TOOTH .ARANDELA PLANA		4			
47	EL8-48279-00	.CIRCLIP 2 .SEGURO2		2			
48	704-48234-00	.BUSHING 1 .BUJE		2			
49	704-48219-P0	.COVER, LEAD .CUBIERTA		2			
50	704-48144-20	.PLATE, STOPPER 2 .PLACA, RETEN 2		2			
51	704-48176-10	.GROMMET .TOPON		1			
52	704-48192-P0	.WASHER 2 .RONDANA 2		2			
53	704-48233-00	.GEAR 2 .ENGRANAJE 2		2			
54	704-48235-00	.BUSHING .BUJE		2			





FIG. 32 REMOTE CONTROL ASSY 2

CONTROL REMOTO COMPL 2

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
55	704-48153-00	.SHAFT, FREE ACCEL. .EJE		2			
56	704-48166-00	.PLUG .TAPON		2			
57	704-48284-P0	.GROMMET .TAPON 1		2			
58	704-81950-10	.RELAY ASSY .RELE COMPLETO		2			
59	704-82590-10	.WIRE HARNESS ASSY .CONJUNTO DE CABLES		1			
60	704-48229-R0	.GRIP, CONTROL LEVER .MANGO DE PALANCA CONTROL 2		1			
61	704-82563-H1	.TRIM & TILT SWITCH ASSY .INTERRUPTOR DE INCLINACION		1			
62	704-48128-00	.SCREW 2 .TORNILLO 2		3			
63	704-48156-00	.NUT 1 .TUERCA 1		1			
64	704-82563-J1	.TRIM & TILT SWITCH ASSY .INTERRUPTOR DE INCLINACION		1			
65	704-48285-10	.GROMMET 2 .TAPON 2		1			
66	704-48178-00	.PLATE, SHIFT .PLACA		2			
67	704-48221-P0	.LEVER, CONTROL .PALANCA CONTROL		2			
68	704-48119-41	.COVER .CUBIERTA		1			
69	704-48167-11	.PLUG .TAPON AGUJERO		1			
70	97890-05016	.SCREW, PAN HEAD .TORNILLO		5			



6S33200-F330

FIG. 33 METER

MEDIDOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6Y5-8350T-03	DIGITAL TACHOMETER ASSY TACOMETRO DIGITAL COMPLETO	1	1			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
2	9E450-04433	.CONNECTOR .CONECTOR	1	1			M-4-W M-4-W
3	9E450-04533	.CONNECTOR .CONECTOR	1	1			F-4-W F-4-W
4	92990-04100	.WASHER, SPRING .ARANDELA PLANA	2	2			
5	95380-04600	.NUT .TUERCA	2	2			
6	6Y5-83500-S5	DIGITAL SPEEDOMETER ASSY VELOCIMETRO DIGITAL COMPLETO	1				AP CAR,CHN AP CAR,CHN
7	6Y5-83570-S5	.SPEEDOMETER ASSY .VELOCIMETRO COMPLETO	1				
8	92990-04100	.WASHER, SPRING .ARANDELA PLANA	2				
9	95380-04600	.NUT .TUERCA	2				
10	6Y5-83533-T2	.GROMMET .ANILLO PROTECTOR	1				
11	6Y5-8355X-T1	.BRACKET, METER 1 .SOSTEN	1				
12	6Y5-83557-31	.TUBE .ENCHUFE DE ACEITE	1				
13	6Y5-83728-00	.CONNECTOR ASSY .CONEXION COMPLET	1				
14	90465-11M10	.CLAMP .BRIDA	2				
15	6Y5-87122-S0	CORD ASSY 1 CABLE COMPLETA 1	1				AP CAR,CHN AP CAR,CHN
16	6Y5-83553-M0	WIRE, LEAD (L=2.5M) CABLE CONDUCTOR (L=2.5M)	1				AP CAR,CHN AP CAR,CHN
	6Y5-83553-00	WIRE, LEAD (L=2.5M) CABLE CONDUCTOR (L=2.5M)		1			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
17	1E6-82151-00	.FUSE (10A) .FUSIBLE (10A)	2				FOR 6Y5-83553-M0 FOR 6Y5-83553-M0
	1E6-82151-00	.FUSE (10A) .FUSIBLE (10A)		1			FOR 6Y5-83553-00 FOR 6Y5-83553-00
18	6Y5-82117-00	WIRE, LEAD (BLACK) (L300) CABLE, CONDUCTOR (NEGRO)	1				AP CAR,CHN AP CAR,CHN
19	6R3-82521-70	WIRE, LEAD CABLE CONDUCTOR	1				AP CAR,CHN 4P,7M AP CAR,CHN 4P,7M
	6R3-82521-80	WIRE, LEAD CABLE CONDUCTOR		1			AP CAR,CHN 4P,8M AP CAR,CHN 4P,8M
20	6R3-82553-70	EXTENSION, WIRE LEAD (L=7.0M) CABLE (L=7.0M)	1				AP CAR,CHN (4P) AP CAR,CHN (4P)
	6R3-82553-80	EXTENSION, WIRE LEAD (L=8.0M) CABLE (L=8.0M)		1			AP CAR,CHN (4P) AP CAR,CHN (4P)
21	6R3-82553-30	EXTENSION, WIRE LEAD (L=3.0M) CABLE (L=3.0M)		2			AP CAR,CHN (4P) AP CAR,CHN (4P)
22	6Y5-83557-00	TUBE (6M) TUBO (6M)	1				AP CAR,CHN AP CAR,CHN
23	90465-11M10	CLAMP BRIDA	2				AP CAR,CHN AP CAR,CHN




FIG. 34 SWITCH & PANEL

PANEL DE INTERRUPTOR

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6K1-82570-08	PANEL SWITCH ASSY INTERRUPTOR DE PANEL COMPL.		1			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
2	6K1-82571-02	.PLATE, PANEL SWITCH .PANEL DE INTERRUPTOR		1			
3	6K1-82510-06	.MAIN SWITCH ASSY .CONJUNTO DE LLAVE IGNICION		2			
4	703-82577-00	..CAP, KEY ..TAPA		1			
5	6K1-82532-00	..CAP ..TAPA		1			
6	6K1-82575-00	.ENGINE STOP SWITCH ASSY .INTERRUPTOR DE PARADA COMPL		1			
7	682-82556-00	..LANYARD, STOP SWITCH ..RETENER		1			
8	6K1-83614-01	.BRKT .SOPORTE		1			
9	98980-05010	.SCREW, BIND .TORNILLO DE LIGAR		2			
10	92990-05100	.WASHER, SPRING .ARANDELA PLANA		2			
11	95380-05600	.NUT .TUERCA		2			
12	688-83383-11	.BUZZER .ZUMBADOR		2			
13	6K1-85830-01	.CONTROL UNIT ASSY .UNIDAD CONTROL		1			
14	98980-06020	.SCREW, BIND .TORNILLO DE LIGAR		2			
15	95380-06600	.NUT, HEXAGON .TUERCA		2			
16	92990-06100	.WASHER, SPRING .ARANDELA PLANA		2			
17	92990-06600	.WASHER, PLATE .ARANDELA PLANA		2			
18	6K1-81980-00	.DIODE ASSY .CONJUNTO DIODO		2			
19	90149-05M05	SCREW TORNILLO DE REGLAJE		4			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
20	95380-05600	NUT TUERCA		4			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
21	92990-05100	WASHER, SPRING ARANDELA PLANA		4			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
22	92990-05600	WASHER, PLATE ARANDELA PLANA		4			AP CAR,CHN AP CAR,CHN
23	6K1-8258A-40	EXTENSION, WIRE HARNESS (8M) EXTENSION, ARNES DE CABLES (8M)		1			AP CAR,CHN (10P) AP CAR,CHN (10P)
24	61B-8258A-01	EXTENSION, WIRE HARNESS (9.5M) EXTENSION, ARNES DE CABLES(9.5		1			AP CAR,CHN (10P) AP CAR,CHN (10P)




FIG. 35 REPAIR KIT 1

ESTUCHE REPARATION 1

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	6S3-W0001-00	POWER HEAD GASKET KIT JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR	1	1			
2	6S3-11181-00	.GASKET, CYLINDER HEAD 1 .JUNTA, DE CULATA 1	2	2			
3	6S3-11193-00	.GASKET, HEAD COVER 1 .EMPAQUE	2	2			
4	61A-11381-A0	.GASKET 1 .EMPAQUE 1	1	1			
5	61A-12414-A0	.GASKET, COVER .EMPAQUE	2	2			
6	6S3-41112-00	.GASKET, EXHAUST INNER COVER .EMPAQUE	1	1			
7	6G5-11382-A1	.GASKET 2 .EMPAQUE 2	1	1			
8	93102-40M38	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1	1			
9	93210-54M54	.O-RING .ANILLO O	1	1			
10	93104-22M07	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1	1			
11	93102-40004	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1	1			
12	93210-81MA6	.O-RING .ANILLO O	1	1			
13	61A-13621-A0	.GASKET, VALVE SEAT .JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE	6	6			
14	6S3-13645-00	.GASKET, MANIFOLD 1 .EMPAQUE	1	1			
15	6S3-14198-00	.GASKET .EMPAQUE	3	3			
16	6K7-14483-00	.GASKET .EMPAQUE	3	3			
17	650-24431-A0	.GASKET, FUEL PUMP 1 .EMPAQUE BOMBA COMBUST 1	2	2			
18	61A-45113-A0	.GASKET, UPPER CASING .EMPAQUE	1	1			



ESTUCHE REPARATION 2

E2




FIG. 37 REPAIR KIT 3

ESTUCHE REPARATION 3

REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	DESCRIPTION DESCRIPCION	6S33	6S43			REMARKS OBSERVACIONES
1	65L-W0001-C0	LOWER UNIT GASKET KIT JUEGO DE JUNTA UNIDAD INFERIOR	1	1			
2	6D0-41134-00	.GASKET, EXHAUST MANIFOLD .EMPAQUE	1	1			
3	61A-45114-A0	.GASKET, UPPER CASING .EMPAQUE	1	1			
4	90430-08020	.GASKET .JUNTA	2	2			
5	61A-45123-01	.GASKET, MUFFLER .EMPAQUE SILENCIADOR	1	1			
6	6E5-44365-00	.DAMPER, WATER SEAL .HULE DE SELLO DE AGUA	1	1			
7	6E5-44366-00	.DAMPER, WATER SEAL .GOMA DEL SELLO DE AGUA	1	1			
8	93210-64488	.O-RING .ANILLO O	1	1			
9	93106-09014	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	1	1			
10	93210-86M38	.O-RING .ANILLO O	1	1			
11	93210-37160	.O-RING .ANILLO O	1	1			
12	6E5-44315-A0	.GASKET, WATER PUMP .EMPAQUE	1	1			
13	93101-28M16	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	2	2			
14	93210-55M14	.O-RING .ANILLO O	1	1			
15	93211-04384	.O-RING .ANILLO O	2	2			
16	93101-30M17	.OIL SEAL .SELLO ACEITE	2	2			
17	61A-W0078-A3	WATER PUMP REPAIR KIT ESTUCHE REPARACION BOMBA AGUA	1	1			
18	61A-44322-02	.INSERT, CARTRIDGE .CARTUCHO	1	1			
19	93210-86M38	.O-RING .ANILLO O	1	1			
20	93210-37160	.O-RING .ANILLO O	1	1			
21	6E5-44352-01	.IMPELLER .IMPULSOR	1	1			
22	6G5-44323-00	.OUTER PLATE, CARTRIDGE .PLACA EXTERIOR DEL CARTUCHO	1	1			
23	6E5-44315-A0	.GASKET, WATER PUMP .EMPAQUE	1	1			
24	93606-12019	.PIN, DOWEL .PASADOR DE CLAVIJA	2	2			
25	90119-08M14	.BOLT, WITH WASHER .TORNILLO CON ARANDELA	4	4			
26	90280-04M05	.KEY, WOODRUFF .CUNA WOODRUFF	1	1			
27	61A-W0078-2A	CHROME PUMP KIT ESTUCHE REPARACION BOMBA AGUA	1	1			

NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO

PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.	PART NO. CODIGO Nº	REF. NO.
93341-930U9	23 - 35	97013-06014	14 - 5	97595-06550	9 - 45						
	25 - 35	97013-06020	2 - 22	97602-04230	21 - 19						
93390-00030	23 - 4		13 - 2	97602-05210	21 - 24						
93410-18M02	19 - 40	97013-06025	12 - 6	97780-40520	1 - 17						
93410-37M04	20 - 11		14 - 26	97780-50612	14 - 17						
93410-40M03	3 - 10	97013-06030	14 - 10	97880-05016	5 - 4						
93420-36M01	22 - 14	97013-06035	11 - 5	97885-04016	18 - 35						
93420-61M07	3 - 16	97075-08035	17 - 35	97885-05012	15 - 4						
93430-06024	31 - 10	97080-06100	8 - 38	97885-05025	15 - 14						
	32 - 6	97095-05012	2 - 20	97885-05030	11 - 8						
93501-04011	23 - 56	97095-06010	19 - 7	97885-06008	18 - 62						
	25 - 58		22 - 3	97885-06010	11 - 18						
93501-08001	21 - 72	97095-06012	1 - 8		19 - 13						
93505-32038	21 - 28		12 - 18	97885-06012	19 - 10						
93606-12019	22 - 9		13 - 6	97885-06016	20 - 2						
	23 - 29		16 - 25	97890-05016	32 - 70						
	25 - 29		17 - 30	97890-05025	32 - 14						
	37 - 24	97095-06014	9 - 19	97890-06018	32 - 45						
93608-12063	2 - 10		12 - 21	97980-05108	6 - 32						
93608-12M05	22 - 5	97095-06016	9 - 15	97980-05116	6 - 30						
	24 - 4		12 - 10	98580-03015	31 - 38						
	26 - 4		13 - 17	98580-04006	31 - 36						
93700-06M01	18 - 27		15 - 28	98580-04010	31 - 35						
93700-06M03	18 - 44		17 - 10	98580-05010	31 - 37						
	19 - 17	97095-06020	3 - 18	98780-05018	32 - 29						
93700-09M00	23 - 67		17 - 45	98980-05010	34 - 9						
	25 - 72		18 - 25	98980-06020	34 - 14						
94702-00247	4 - 21	97095-06025	19 - 4	99001-08600	23 - 17						
95313-08600	18 - 55	97095-06030	17 - 50		25 - 17						
95380-03600	9 - 41		18 - 46	9E450-04433	33 - 2						
95380-04600	33 - 5	97095-06035	22 - 36	9E450-04533	33 - 3						
95380-05600	7 - 17	97095-08016	16 - 23								
	18 - 13	97095-08020	18 - 4								
	31 - 7		23 - 69								
	32 - 21		25 - 74								
	34 - 11	97095-08025	23 - 38								
95380-06600	1 - 4		25 - 38								
	8 - 40	97095-08035	18 - 30								
	18 - 22		22 - 21								
	31 - 40	97095-08050	22 - 28								
	32 - 37	97095-10045	24 - 5								
	34 - 15		26 - 5								
95380-12600	19 - 44	97380-05025	31 - 8								
95380-14700	29 - 7	97380-06018	32 - 18								
95380-14800	20 - 19	97380-08030	31 - 33								
95780-10300	20 - 4	97595-06420	21 - 13								
97013-06012	18 - 52	97595-06512	2 - 40								
97013-06014	12 - 13		15 - 6								